TOSHIBA
Leading Innovation

東芝空調換気扇（天井埋込形）

取扱説明書

- このたびは東芝空調換気扇をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 据付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

もくじ

安全上のご注意 ……1～2
各部のなまえ ……3
仕様 ……3
操作のしかた ……4
お手入れのしかた ……4～6
パネルを天井板に合わせる場合 ‥6
修理を依頼される前に ……7
ご不明な点や修理に関するご相談は ‥7

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

●**商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。**

表示の説明

⚠警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。
⚠注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

＊1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
使用を中止する
発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに電源を切ってお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
●スイッチを入れても羽根が回転しない
●運転中に異常音や振動がする
●回転が遅い、または不規則
●こげ臭いにおいがする

修理技術者以外の人は、分解、修理（※）をしない
分解・修理禁止
火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない
入り切り禁止
ガス爆発の原因になります。

電源コードはゆとりをもたせ、つっぱらないようにゆとりをもたせて配線する
取付注意
火災・感電の原因になります。

改造はしない
改造禁止
火災・感電・けがの原因になります。

水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない
水かけ禁止
感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない
使用禁止
火災や感電の原因になります。

お手入れのときは、分電盤のブレーカーを切る
また、ぬれた手で操作しない
電源を切る
感電やけがの原因になります。

外気取入口は燃焼ガスの排気を吸い込まない位置にする
取付注意
室内が酸欠状態となり、重大な事故の原因になります。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源を遮断する
電源を遮断
東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。異常なまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

⚠警告

アースを接続する

アースは確実に取り付ける
故障や漏電のときに感電する原因になります。アースの取り付けは販売店や電気工事店にご相談ください。

破損禁止

電源コードを破損するようなことはしない（傷ついたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしないこと）
いたんだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードの修理は販売店にご相談ください。

水ぬれ禁止

ぬれた手でスイッチに触れない
感電の原因になります。

禁　止

電源コードを傷つけたり、加工したり、たばねたりしない
電線に荷重をかけない
火災・感電の原因になります。

使用禁止

電源コードが傷んだときは使用しない
火災・感電の原因になります。

⚠注意

電気工事士が実施

電気工事・アース工事は電気工事士（※）が行う
電気工事士以外の人が工事をすると火災・感電・けがの原因になります。
※電気工事士への依頼は、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

確実に取り付ける

強度のある場所に確実に取り付ける
落下により、けがの原因になります。

炎禁止

炎があたる場所には取り付けない
火災の原因になります。

取付注意

浴室など湿気の多いところで使わない
漏電したり、火災や感電の原因になります。

取付注意

パネル・熱交換器などの取り付けは確実に行う
落下により、けがをする原因になります。

接触禁止

パネルのすき間から、棒や針金を入れない
感電・けがの原因になります。

プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る
絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

使用禁止

異常な振動がするときは、使わない
本体・部品の落下により、けがの原因になります。

手袋着用

お手入れ・取り付けのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しないと、けがをする原因になります。

取付禁止

機械および化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料などの有毒ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所には取り付けない
ガスによる中毒・発火の原因になります。

各部のなまえ



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。

【製造年】○○○○年　【設計上の標準使用期間】　10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件　　JIS C 9921-2による

環境条件	電　圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周波数	50／60Hz	
	温　度	20℃	JIS C9603参照
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の据付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台　所　2 410時間／年　●トイレ　2 614時間／年 ●居　室　2 193時間／年　●浴　室　1 671時間／年	
注)* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8 760時間／年とする。			

■経年劣化とは

- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

仕様

(50Hz・60Hz共用)

電　圧（V）		消費電力（W）		風量（m^3／h）		騒音（dB）		温度交換効率（%）		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
100	強	43	47	125	125	37	37	70	70	8.5
	弱	31	32	75	75	26	26	74	74	

●消費電力、風量〔静圧0Pa時〕、騒音の値はJIS C9603の測定方法に準ずる。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

操作のしかた

壁取り付けのスイッチで電源の「入」「切」及び「強」「弱」切り替えを行います。



■ご使用場所について次のことを確認してください。
次の場所では、機能低下やプラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。
- ●高温（40℃以上）となる場所
- ●台所など油煙の多い場所
  熱交換器に油がついて目づまりをおこし使用不能になります。

■点検口があるか確認してください。

■換気扇が確実に取り付けられているか確認してください。
取り付けが不十分ですと振動したり異常音を発生します。

■取り付け場所、取り付けについて不具合のあったときは、お買い求めの販売店または工事店へご相談ください。

お手入れのしかた

■お手入れの前に

⚠警告

お手入れの前に、必ず電源（壁スイッチ）を切る
感電・けがの原因になります。

電源を切る

⚠注意

お手入れのときは、ゴム手袋を使う
けがをする原因になります。

手袋を使う

●お手入れは台所用中性洗剤をご使用ください。
変質・破損の原因になります。

化粧枠のはずしかた

1 化粧枠が止まる位置までゆっくりと、真下へ引き下ろし、スプリングを固定します。



2 化粧枠を横にずらして、スプリングから化粧枠をはずします。



3 お手入れのとき変形させないためスプリングは本体内におし込んでください。



化粧枠のお手入れ

あまりよごれないうちに（3ヶ月に一度ぐらい）

●お手入れは台所用中性洗剤をご使用ください。変質・破損の原因となります。
●化粧枠は台所用中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった布でふきとります。
洗剤が残らないよう十分ふきとってください。
タワシなど固いものを使うと、きずがつきますのでおやめください。
●ベルマウスと本体は取り付けたまま汚れをふきとってください。



お願い

- ●熱交換器･フィルターにほこりなどが多量に付着したまま運転しますと、機能低下をおこして故障の原因になります。
- ●ドライヤー、ストーブの温風など高温での乾燥はやめてください。フィルターが変形することがあります。
- ●火にあぶることは絶対に行わないでください。
- ●プレフィルター・清浄フィルターを入れ忘れると熱交換器にごみがつまり、使えなくなることがあります。
- ●モーターなどの電気部品は、掃除のとき絶対に水に浸さないでください。
- ●化粧枠や本体のお手入れの時、取り付け用の取付金具やスプリングを変形させないよう注意してください。
- ●スプリングに手をはさまないようご注意ください。

熱交換器・フィルターのはずしかた

1 蝶ねじ2ヵ所をゆるめ前蓋を開きます。



2 蝶ねじをゆるめ、熱交換器のとってに下図のように指をかけ下へ引き出します。
熱交換器は落下すると危険ですから手で支えて操作してください。



3 熱交換器からプレフィルターと清浄フィルターをはずします。



プレフィルターのお手入れ
（6ヶ月に1回以上）

■掃除機によりプレフィルターの表面のごみ・ほこりを吸い取ります。



清浄フィルターのお手入れ
（6ヶ月に1回以上）

■清浄フィルターは掃除機でホコリを吸い取ります。汚れのひどいときは、水か、ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かして軽く押し洗いし、水などで洗剤を流してから、十分に自然乾燥させます。熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げることは絶対にやめてください。



熱交換器のお手入れ
（1年に1回以上）

■掃除機により熱交換器の表面のごみ・ほこりを吸い取ります。

●掃除機のノズルは、ハケ付きのものを使い、ハケを軽く当てて掃除してください。
掃除機のノズルで熱交換器の目をつぶさないでください。

●熱交換器は紙ですので絶対に水洗いはしないでください。



お手入れ後の組立

熱交換器・フィルターの取り付けかた

●お手入れが終わりましたら取り付けは次の順序で行ってください。

1.プレフィルターと清浄フィルターを熱交換器に取り付けます。

2.プレフィルターと清浄フィルターを取り付けた熱交換器を本体に取り付けます。

3.前蓋および化粧枠を取りはずした逆の順序で本体に取り付けます。



化粧枠の取り付けかた

●化粧枠のはずしかたと逆の順序で取り付けてください。

●化粧枠が確実に取り付いていることを確認してください。
不完全ですと落下することがあり危険です。

取り付けが終わりましたら

●取り付けが終わりましたらつぎのことを確かめ異常がないか確認してください。

1.化粧枠や前蓋、プレフィルターと清浄フィルターを取り付けた熱交換器が確実に取り付いていること。

2.運転して異常な振動や騒音がないこと。

パネルを天井板に合わせる場合

■パネルは天井板と交換することができます。

1 天井板をパネルと同じ寸法に切断します。
（取り付けられる天井板の厚みは13mm以下です。）





2 取付金具の締付ねじを取りはずします。

3 用意した天井板とパネルを入れ換えて、取りはずしと逆の順序で締付ねじ（8本）にて取り付けてください。

化粧枠との間に隙間がないように、パネルに貼り付けてあるクッションを切断して天井板とクッションの厚みが13mmになるように調整して取り付けてください。
締付ねじは、あまり強く締めつけないでください。



修理を依頼される前に

下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　象	点　検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

●上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。（有料）

※ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理･お取り扱い･お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-00**

受付時間：365日　9:00～20:00

携帯電話・PHSなど　03-5326-5038（通話料：有料）

FAX　045-461-3493（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは　出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、差込みプラグのあるものは差込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　名	空調換気扇（天井埋込形）
形　名	VFE-125FP
お買上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ☎（　　）　－

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●運転中に異常音や振動がする。
●回転が遅い、または不規則。
●こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521　静岡県富士市蓼原336番地