

TOSHIBA 東芝パッケージエアコン

リモートセンサー 形名:TCB-TCU41L 取付説明書

据付（電気）工事担当およびサービス担当のかたへ

リモートセンサー付属品

番号	付 属 部 品	個数	番号	付 属 部 品	個数
①	リモートセンサー	1	③	木ネジ	2
②	小ネジ M4×20	2	④	取付説明書 (本紙)	1

リモートセンサー設置場所のお願い

- 直射日光や直接外気が当たる窓際等への設置はしないでください。
- リモートセンサーの取り付け高さは、床面より1～1.5 mの範囲内にして、室内の平均的温度を感じる場所に設置してください。
- 室内の空気の流れから外れた物かげや、物の裏側等に設置しないでください。
- 空調する部屋以外のところにリモートセンサーを設置しないでください。
- リモートセンサーは、必ず壁面等に垂直に設置してください。
- エアコンの吹出空気が直接当たらない場所に設置してください。
- 室温と大きな温度差のある壁には設置しないでください。

リモートセンサーの配線のしかた

■ 接続図

※A, Bの極性はありません。

●配線は 0.5mm² ～ 2mm² を使用します。

〈注 1〉リモートセンサー配線は、電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納しますと誤動作の原因になりますので、避けてください。

〈注 2〉リモートセンサーはノイズの発生源から離して据え付けてください。

〈注 3〉ユニット電源にノイズが誘導されている場合は、ノイズフィルターを取り付けるなどの処置が必要です。

リモートセンサーの取り付けかた

- 取り付け手順
1. リモートセンサー本体下側の溝にマイナスドライバー等を入れて、こじるようにして裏ケースをはずします。
-
2. リモートセンサー裏ケースを付属の M4 小ネジ（2 本）で固定します。（ネジを締めすぎますとケースの変形の原因となります）
3. リモートセンサー配線は、室内ユニットの端子番号（A, B）を確認の上、誤配線のないよう接続してください。（AC200V を誤印加するとこわれます）
4. リモートセンサー本体を裏ケースの爪に合わせてはめ込み、取り付けます。

■ 埋め込み型としてご使用の場合

●あらかじめ現地で壁内に埋め込まれた下図に示す JIS ボックス（現地手配）に取り付けてください。

■ 壁面取り付けでご使用の場合

●リモートセンサー本体と裏ケース上部の薄肉部をナイフ・ニッパーなどで切り取ります。

●リモートセンサーの配線は必ずモールで保護してください。

〈注 1〉リモートセンサー周囲の間隔は 30mm 以上開けて設置してください。

リモコンと併用される場合のお願い

■ 設置の方法

この制御を行うときは、次の手順で設置してください。

1. リモコンは親リモコンとしてください。（工場出荷状態）

〈注 1〉室温センサーは、リモコンにより室内ユニット側（通常設定）からリモコン側に設定を切り換えないでください。

■【基本配線図】

●室内ユニット 1 台をリモートセンサーとリモコンで制御する場合

（注）配線 A, B の極性はありません。