



記号	品名
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
TR	電源トランス
TA	室温センサ
TC	熱交センサ
K1	室内制御リレー
K2	風量制御リレー
K3	風量制御リレー
K4	風量制御リレー
K13	ヒータ制御リレー
HA	JEM-A標準HA端子-A
H	補助ヒータ
52H	補助ヒータ用電磁接触器
26T	補助ヒータ用保護器
TF	補助ヒータ用温度ヒューズ

- ◎ は端子板、中の文字は 端子番号を示します。
- 破線は現地配線を示します。
- はプリント基板を示します。
- 補助ヒータ電源は 専用回路を設置してください。
- 室外機、マルチコントローラの回路は各機種に付属の配線図を参照してください。

適用機種		図面番号				
AIL-J283HR	AIL-J633HR	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 床置形サイドタイプ (補助ヒータ内蔵機種)	尺 度	図 法	三 角 法
AIL-J363HR	AIL-J713HR					
AIL-J453HR	AIL-J803HR					
AIL-J503HR						
AIL-J563HR						
東芝キヤリア株式会社						