

東芝ルームエアコン用別売付属品
背面防護カバー取付説明書

形名 **RB-E301**



T4904550564936

東芝ホームアプライアンス株式会社
エアコン事業部

背面防護カバーをお買い上げいただきありがとうございました。
本品は、背面の保護カバーとして使用します。
確実にしっかりと取り付け施工してください。

部品表（次の部品が入っています。）

No	部品名	形 状	個数
1	背面防護カバー		1
2	シール材		1

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、取り付け工事の前によくお読みのうえ必ず守ってください。

警告

- 取り付け工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する
ご自分で取り付け工事を行い、不備があると水漏れや感電・火災・けがの原因になります。
- 取り付け工事は、この取付説明書・エアコン本体の据付説明書にしたがい、
確実に行う
据え付け工事に不備があるとユニットの落下や水漏れ・感電・火災・けがの原因になります。

※安全上のご注意は、エアコン本体の据付説明書にも記載されていますので必ず守ってください。

取り付け方法は対象機種により異なります。

取り付け方法 その1		取り付け方法 その2	
対 象 機 種	室外機寸法：高さ550・幅780 (+61)・奥行290mm RAS-***NADRシリーズ RAS-***NARシリーズ RAS-***NADシリーズ RAS-***4ADシリーズ *：算用数字	室外機寸法：高さ640・幅780 (+61)・奥行290mm RAS-***NADRXシリーズ 室外機寸法：高さ720・幅780 (+61)・奥行290mm RAS-Y***NADRシリーズ *：算用数字	
	取り付け順序 ①天板の取り付けねじを5本はずします。 	取り付け順序 ①背面側に 1 背面防護カバーを取り付けます。 	
	②はずした天板の背面の内側に 2 シール材の剥離紙を剥がして貼ります。 	①-① 1 背面防護カバーの下側を底板の内側と熱交換器の間に入れ、次に左右の位置を決めて、1 背面防護カバーを下に押し込みます。 	
	③背面側に 1 背面防護カバーを取り付けます。 ③-① 1 背面防護カバーを熱交換器の上に乗せます。 ③-② 1 背面防護カバーの下側を底板の内側と熱交換器の間に入れ、次に左右の位置を決めて、1 背面防護カバーを下に押し込みます。 	①-② 熱交換器の上部とキャビネット下部の間に、1 背面防護カバーの上部を差し込みます。 	
④天板を取り付けます。 ねじ5本で固定します。		お願い ●フィンで切傷したり、けがのないように十分注意して作業してください。 ●背面防護カバーの取り付けが終わりましたら、点検確認と試運転を実施して振動音がないこと、その他問題のないことを確認してください。 ●1 背面防護カバーを組み込み時、熱交換器のフィンを変形させたり、キズをつけないように作業してください。	
お願い ●フィンで切傷したり、けがのないように十分注意して作業してください。 ●電動ドライバー等で締めますとトルクが大きくて締め付け不良となります。 必ず手締めでお願いします。 ●背面防護カバーの取り付けが終わりましたら、点検確認と試運転を実施して振動音がないこと、その他問題のないことを確認してください。 ●熱交換器のフィンを変形させたり、キズをつけないように作業してください。			