




1. ◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品・サービス用配線を示します。
3. はプリント基板を示します。
4. 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------------|--|--------|--|
| 適用機種 | | 図面番号 | | T 5 2 D 0 7 0 5 2 | | | |
| NTS-NA632D4 | NTS-A802D3 | 品 名 | 東芝空気制御システム 配線図 (適用機種は左記) | 尺度 | | 図 法 | |
| NTS-NA632D4-P | NTS-A802D3-Z | | | | | | |
| NTS-A712D3 | NTS-A802D3-GZ | | | | | | |
| NTS-A712D3-Z | | | | | | | |
| NTS-A712D3-GZ | | 東芝キヤリア株式会社 | | | | | |