TOSHIBA 東芝パッケージエアコン

日本国内専用品
Use only in Japan

天井カセット形 4方向吹出しタイプ

抗菌高性能フィルター取付説明書

形名

TCB-UFM1603UA 抗菌高性能フィルター（65%）
TCB-UFH1603UA 抗菌高性能フィルター（90%）

このたびは東芝パッケージエアコン用「抗菌高性能フィルター」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
取付の前にこの説明書をよく読み、正しい取付を行ってください。

安全上のご注意

- 取付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

⚠警 告	「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
⚠注 意	「誤った取り扱いをすると人が軽傷※1を負う可能性、または物的損害※2のみが発生する可能性があること」を示します。

図記号	図記号の意味
❗	強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
⃠	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

※1：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

⚠ 警告

フィルターが入っているポリ袋は幼児の手が届くところに置かない
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息し、死亡するおそれがあります。 ⃠

⚠ 注意

吸込グリルはパネル本体に確実に取り付ける
取付が不完全な場合は、吸込グリルの落下により、けがの原因になります。 ❗

- 抗菌高性能フィルターの取付には、外気・フィルターチャンバー（TCB-GFC1602U または TCB-GFC1603U）が必要です。
- この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。

仕様

フィルター形名	抗菌高性能フィルター（65%） TCB-UFM1603UA	抗菌高性能フィルター（90%） TCB-UFH1603UA
集塵効率	比色法 65%	比色法 90%
運転時間	2,500時間	1,800時間


外気･フィルターチャンバー		TCB-GFC1602U	TCB-GFC1603U
適合天井パネル	標準パネル	RBC-U31PG(W)(C)(N)(K)(WS)	RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	オートグリルパネル	RBC-UA31PG(W)	RBC-UA41PG(W)(K)

取り付けかた

天井パネルの吸込グリルを開けフィルターを挿入し、外気・フィルターチャンバーの押さえフックをフィルターの縁の上にくるように回転させて固定します。

お願い
- このフィルターは洗って再利用できません。
- ご使用済みのフィルターは交換用フィルターの袋などに入れ可燃物として処理してください。

別売フィルターを取り付ける場合は、下記を参照して必ず送風機の設定をしてください。
※高天井への取付はできません。



設定

■ 抗菌高性能フィルターを組み込む場合の送風機の設定

初回取付時のみ設定が必要です

室内ユニットの運転を停止させてから設定を行ってください。

① セット＋取消＋点検 ボタンを４秒間以上同時に押します。
最初に表示されるユニットNoはグループ制御の親機の室内ユニットアドレスです。 このとき選択されている室内ユニット（親機）のみファンが運転します。

② ユニット選択 フラップ選択 ボタンの左を押すごとに、グループ制御内のユニットNoを順次表示します。
このとき選択されている室内ユニットのみファンが運転します。

③ 温度設定 ▼/▲ ボタンで、項目コード 5d を指定します。

④ タイマー時間 ▼/▲ ボタンで、設定データを 0003 にします。

⑤ セット ボタンを押します。（表示が点灯すればOK）

●抗菌性能フィルターがTCB-UFH1603UA（90%）、取り付ける外気･フィルターチャンバーがTCB-GFC1602U（天井パネルの形名が31タイプ）で、室内ユニットがAP28～AP90形の場合
- さらに⑥以降の設定を行ってください。


●上記以外の場合
- 設定を終了する場合は⑨へ。
- グループ制御内の別の室内ユニットを変更したい場合は②へ。

⑥ 温度設定 ▼/▲ ボタンで、項目コード 55 を指定します。

⑦ タイマー時間 ▼/▲ ボタンで、設定データを 0024 にします。

⑧ セット ボタンを押します。（表示が点灯すればOK）
グループ制御内の別の室内ユニットを変更したい場合は②へ。

⑨ 点検 ボタンを押しますと通常の停止状態になります。



※必ずワイヤードリモコンで 設定してください。
設定を行わない場合、風量減少・露付きの原因となります。

設定（つづき）

■ 省エネneoリモコンからの抗菌高性能フィルター組込み時の送風機設定方法

初回取付時のみ設定が必要です

室内ユニットの運転を停止させてから設定を行ってください。

①『メニュー』を押してメニュー画面を表示させます。

② メニュー画面で『∨』と『メニュー』を同時に長押しすると現地設定メニュー画面（画面１）が表示されます。

③ 現地設定メニュー画面で『∧』『∨』を押して、**簡単機能設定** を選んで **設定** 『F2』を押すと、簡単機能設定画面（画面２）が表示されます。

※グループ接続を行っている場合はユニット選択画面（画面３）が表示されます。**ユニット** 『F1』を押して設定を変える室内ユニットを選択します。このとき選択されている室内ユニットのファンが回転しますので位置を確認できます。**設定** 『F2』を押すと設定画面が表示されます。

④ 簡単機能設定画面（画面２）で『∧』『∨』を押して、**高天井切換** を選び、**● →** 『F2』を押して●を "3" に設定します。（工場出荷時設定は "0"）

⑤『メニュー』を押すと " 設定中 " 画面表示後に、現地設定メニュー画面が表示されます。

『とりけし』を２回押すと停止画面に戻ります。

※グループ接続を行っている場合はユニット選択画面に戻ります。設定を変えるすべての室内ユニットの設定を行ったあとに『とりけし』を押すと、" 設定中 " 画面表示後に現地設定メニュー画面が表示されます。
『とりけし』を２回押すと停止画面に戻ります。



画面１：現地設定メニュー



画面２：簡単機能設定

（リモコンの種類により画面表示が異なります。）



画面３：ユニット選択

抗菌高性能フィルターが TCB-UFH1603UA(90%)、取り付ける外気・フィルターチャンバーが TCB-GFC1602U（天井パネルの形名が 31タイプ）で、室内ユニットが AP28 ～ AP90 の場合、さらに下記のデータ設定を行ってください。

①『メニュー』を押してメニュー画面を表示させます。

② メニュー画面で『∨』と『メニュー』を同時に長押しすると現地設定メニュー画面（画面 4）が表示されます。

③ 現地設定メニュー画面で『∧』『∨』を押して、**詳細データ設定** を選んで **設定** 『F2』を押すと、「サービス用です。設定変更が必要ですか？」の画面が表示されますので、**はい** 『F1』を押すと詳細データ設定画面（画面 5）が表示されます。

④ " 室内機 " と " 室外機 " を選択する画面になった場合は、" 室内機 " が選択された状態で **設定** 『F2』を押します。


※グループ接続を行っている場合はユニット選択画面（画面 6）が表示されます。**ユニット** 『F1』を押して設定を変える室内ユニットを選択します。このとき選択されている室内ユニットのファンが回転しますので位置を確認できます。**設定** 『F2』を押すと設定画面が表示されます。

⑤ 詳細データ設定画面で **＜** 『F1』を押して、項目コード (ＤＮ）を白黒反転表示させ、『∧』『∨』を押して項目コードを「５５」に設定します。

⑥ 詳細データ設定画面で **＞** 『F2』を押して、データを白黒反転表示させ、『∧』『∨』を押してデータを「００２４」に設定します。

⑦『メニュー』を押すと、「他のデータも設定しますか？」が表示されるので **いいえ** 『F2』を押します。" 室内機 " と " 室外機 " を選択する画面になった場合は『とりけし』を押します。" 設定中 " 画面表示後に、現地設定メニュー画面が表示されます。
『とりけし』を２回押すと停止画面に戻ります。

※グループ接続を行っている場合はユニット選択画面に戻ります。設定を変えるすべての室内ユニットの設定を行ったあとに『とりけし』を押すと、" 設定中 " 画面表示後に現地設定メニュー画面が表示されます。『とりけし』を２回押すと停止画面に戻ります。



画面４：現地設定メニュー



画面５：詳細データ設定

（リモコンの種類により画面表示が異なります。）



画面６：ユニット選択画面