



1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □は端子台、—○—は接続端子、
⊗はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕は保護アースを示します。
4. ⊞はプリント基板を示します。

記号	品名	記号	品名
20SF	四方弁コイル (*1)	PMV	電子制御弁コイル
49C	圧縮機バイメタルサーモ	PMV02	電子制御弁コイル(インジェクション)
CM	圧縮機	REACTOR	リアクタ
F01	FUSE(メイン電源用)	SV2	二方弁コイル
F02	30A/AC250V	TB1	端子台(電源)
F03	FUSE(室内-室外渡り保護用) T10A/AC250V	TB2	端子台(室内-室外接続用)
FM01	ファンモータ(上)	TD	配管温度センサ(吐出)
FM02	ファンモータ(下)	TE	熱交センサ1
HT	底板ヒータ	TL	熱交センサ2
		TO	外気温度センサ
		TS	配管温度センサ(吸込)

*1 四方弁コイルは反転時のみ通電する自己保持通電型

記号	品名
F01	FUSE(ヒータ基板用) T5A / AC250V

適用機種		図面番号		T26D1932-02	
ROA-HRP1401HS(Z) (ZG) ROA-HRP1601HS(Z) (ZG)		品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)		三角法
			尺度	図法	
東芝キャリア株式会社					