

ガス側



液側



バランス管

注）
1. （外径）表示は表示位置の径を示し、それ以外は接続される配管の径を示します。
2. 接続方法
   - 室外機に接続する配管径に合わせて、ソケット（〇番）を選定してください。
   - パイプ切断後は必ずバリ取りを行い、端面を仕上げてください。
     配管にツブレ、変形等が生じた場合は、拡管器で整形して配管挿入性を改善してください。
   - 分岐管、挿入するソケットの内部にゴミ、異物、水分等がない事を確認してください。

お願い

- 冷媒配管のロー付け時に、配管内部の酸化を防ぐため、必ず窒素を通して作業してください。窒素を通さないと酸化スケールによる冷凍サイクルのつまりが発生し、作動不良の原因になります。
- 冷媒配管はきれいな新品の配管を使用し、水分、ゴミを混入させないよう施行してください。

図番	T22H1401-RBM-BT14R	03	図法
		219	三角法
品名	東芝マルチシステムエアコン用別売部品外形図 室外連結用分岐管	尺度	単位
			mm
形名	RBM-BT14R	東芝キヤリア株式会社	