




■据付・ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽと付属配管

RBM-Y1122F(付属配管を使用する場合)




RBM-Y1802F | RBM-Y1122F



付属配管


③	付属配管(ｶﾞｽ管用)(P22～P36形用)	φ9.5ﾛｰ付接続
②	付属配管(ｶﾞｽ管用)(P45～P56形用)	φ12.7ﾛｰ付接続
①	付属配管(液管用)(P22～P56形用)	φ6.4ﾛｰ付接続
○番	品　名	摘　要

点検口設置及び背面スペース




*必ず点検口を設置してください。

■配線図



■室内ユニットとの接続配管



注)1.室内ユニットとの接続配線は付属配線(6m)を使用してください。
2.ユニット間の距離が5mを超える場合は、別売付属品の延長ｹｰﾌﾞﾙTCB-KBF1(16m)をご使用ください。
3.冷暖切替ユニットに室内ユニットを複数台接続する場合の接続配管は、設計資料を参照してください。

■仕様表

接続配管仕様

機種			RBM-Y1122F 配管外径	RBM-Y1122F 接続方法	RBM-Y1802F 配管外径	RBM-Y1802F 接続方法
接続配管	室内ﾕﾆｯﾄ側	液　管	φ9.5 ☆1	ﾌﾚｱ接続	φ9.5	ﾌﾚｱ接続
		ｶﾞｽ　管	φ15.9☆1	ﾌﾚｱ接続	φ15.9	ﾌﾚｱ接続
	室外機側	液　管	φ9.5	ﾌﾚｱ接続	φ9.5	ﾌﾚｱ接続
		吐出ｶﾞｽ管	φ12.7	ﾌﾚｱ接続	φ12.7	ﾌﾚｱ接続
		吸込ｶﾞｽ管	φ15.9	ﾌﾚｱ接続	φ15.9	ﾌﾚｱ接続
接続可能室内ﾕﾆｯﾄ容量ｺｰﾄﾞ合計(能力相当)			11.2未満		11.2以上18.0未満	
接続可能室内ﾕﾆｯﾄ台数			5台		8台	
電　源			単相200V		単相200V	
本体総重量			5kg		5kg	
外形寸法			250(幅)X190(高)X160(奥)			

付属品

・取扱説明書　・接続配線[6m]
・据付説明書　(電源線・信号線)
・断熱ﾊﾟｲﾌﾟ　・付属配管※
・閉端接続子　※RBM-Y1122Fのみ付属

☆1:接続する室内ﾕﾆｯﾄの容量が5.6kW未満の場合は付属配管にて現地配管ｻｲｽﾞにあわせてください。
(付属配管と現地配管との接続はﾛｰ付溶接です)

適用機種		図面番号	T22H0417-02			
RBM-Y1122F		品名	東芝ﾏﾙﾁｼｽﾃﾑｴｱｺﾝ用別売品 外形図	尺度	図法	三角法
RBM-Y1802F			冷暖切替ﾕﾆｯﾄ			

東芝キヤリア株式会社