
室内制御基板



1．◎は端子板、中の文字は端子番号を示します。
2．破線は現地配線、一点鎖線は別売品を示します。
3．▨は、制御基板を示します。
4．　ヒータ電源は専用回路を設置してください。

記号	品名
FM	送風用電動機
TA	室温ｾﾝｻ
TC	室内熱交ｾﾝｻ
TCJ	室内熱交ｾﾝｻ
LM1,LM2	ﾙｰﾊﾞﾓｰﾀ
DM	ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ用電動機
CS	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
RY302	ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ制御ﾘﾚｰ
RY303	補助ﾋｰﾀ制御ﾘﾚｰ
H	補助ﾋｰﾀ
52H	補助ﾋｰﾀ用電磁接触器
26T	補助ﾋｰﾀ用保護器
TF	補助ﾋｰﾀ用温度ﾋｭｰｽﾞ
F	補助ﾋｰﾀ用ﾋｭｰｽﾞ
別売品 43Hu	加湿器制御ﾘﾚｰ
別売品 Hu	加湿器
別売品 23Hu	湿度調節器
別売品 HA	JEMA標準HA端子-A
別売品 TR	電源ﾄﾗﾝｽ(ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ用)

適用機種	
AIU-AP404HR,HRJ	AIU-AP714HR
AIU-AP454HR,HRJ	AIU-AP804HR
AIU-AP504HR,HRJ	AIU-AP1124HR
AIU-AP564HR,HRJ	AIU-AP1404HR
AIU-AP634HR,HRJ	AIU-AP1604HR

図面番号	T25B0607-01		
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)	尺度	図法

東芝キヤリア株式会社

T25B0607-6Y