TOSHIBA

販売店・工事店様用

東芝有圧換気扇応用部材
ガード（ステンレス製）取付・取扱説明書

〈標準形〉

形名 GU-25S，GU-30S，GU-40S，GU-50S

〈高耐食形〉

形名 GU-30SF，GU-40SF，GU-50SF

- このたびはガードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ガードは、高所(1.8m以上)に取り付けられた有圧換気扇の羽根の保護に使用するものです。
- 取付工事を始める前に必ず説明書をよくお読みになり、販売店・工事店さまが取付工事を実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表　示	表　示　の　意　味
⚠警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(＊1)を負うことが想定されること”を示します。
⚠注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害(＊2)を負うことが想定されるか、または物的損害(＊3)の発生が想定されること”を示します。

＊1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
＊2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
＊3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図記号	図　記　号　の　意　味
 禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに絵や文章で指示します。
 強制	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で指示します。
 注意	△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

有圧換気扇の運転中は危険ですから、
ガードの中に指や物を入れない
感電・けがの恐れがあります。


接触禁止

取り付けまたは、お手入れの際は必ず
有圧換気扇の電源プラグをコンセント
から抜くか分電盤のブレーカーを切る
またぬれた手で電源プラグを抜き差し
しない
感電・けがの恐れがあります。


ブレーカーを切る

⚠注意


ガードおよび部品の取り付けは、確実
に行う
落下により、けがをする恐れがあります。


確実に取り付ける

お手入れ、取り付けのときは、ゴム手袋を使う
けがをする恐れがあります。


ゴム手袋を使う

外形寸法図



単位(mm)

形　　名	A	B	C
GU-25S	333	158	40
GU-30S GU-30SF	397	171	48
GU-40S GU-40SF	521	200	48
GU-50S GU-50SF	636	200	60

※図はGU-40Sを示します。形名により形状が多少異なります。

付属部品

固定用バネ	プラスチックバンド
	
GU-25S ……2個	4個(予備……2個)
GU-30S,GU-40S GU-30SF,GU-40SF……4個 GU-50S,GU-50SF	

適用機種

形　名	適用機種
GU-25S	25cmステンレス有圧換気扇 標準形
GU-30S	30cmステンレス有圧換気扇 標準形
GU-40S	40cmステンレス有圧換気扇 標準形
GU-50S	50cmステンレス有圧換気扇 標準形
GU-30SF	30cmステンレス有圧換気扇 高耐食形
GU-40SF	40cmステンレス有圧換気扇 高耐食形
GU-50SF	50cmステンレス有圧換気扇 高耐食形

取り付けかた

お願い

- 工事中に有圧換気扇が回り出すことのないよう元電源を切ってから行ってください。
- ガードを取り付けた後に、試運転を行い、振動・異常音がないことを確認してください。


1

ガードの位置を決めます

ガードの足固定部が有圧換気扇の足に合うように位置を決めます。

お願い

- GU-25S,GU-30Sには方向性がありますので注意してください。




2


固定用バネで固定します

GU-25Sの場合

1. ガードを一度有圧換気扇から取り外し向って左下に固定用バネをセットします。
（有圧換気扇のコードが出ている箇所には取り付けないでください）
2. そのままガードを有圧換気扇にかぶせ、有圧換気扇の足に固定用バネのモータ側を引っ掛け、もう一方を押さえながら引っ掛けます。




3. 2か所対称位置になるようにもう1つ固定用バネを取り付けます。



GU-30S,30SF,40S,40SF,50S,50SFの場合


固定用バネ4個をGU-25Sの場合と同様に取り付けます。



3

プラスチックバンドで固定します

1. 図のように固定用バネがはずれないように、付属のプラスチックバンド2本を使用して有圧換気扇の足に固定します。
GU-30S,30SF,40S,40SF,50S,50SFは有圧換気扇のコードが出ていない箇所2か所を有圧換気扇の足に固定します。
2. 余ったプラスチックバンドの末端部分をニッパー等で切る。
（羽根等にあたらないようにするため）



お願い

- 予備用のプラスチックバンド(2個)は次回使用時まで保管してください。
- このプラスチックバンドは使いすてです。
予備用のプラスチックバンドが使用済みの場合は、耐候グレードの市販品〔バンド部の幅寸法3.5mm程度のもの（例　メーカ：TYTON　メーカ型番：T30R-W）〕をご使用ください。

お手入れのしかた

ガードが汚れてきましたら約3か月に1度を目安として、取り付けかたの逆の順序で取りはずし掃除してください。

⚠警告

お手入れの際は必ず有圧換気扇の電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る
またぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります

⚠注意

お手入れの際は、手袋を着用する
着用しないとけがをすることがあります

掃除のしかた

■ガードは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

お願い

●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザ等けんま材入り洗剤
（変質・変色する原因になります）

東芝キヤリア株式会社
換気統括部
〒108-8580　東京都港区高輪三丁目23番17号
品川センタービルディング
フリーダイヤル 0120-015-613