



- 注) 1. 〇は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

適 用 機 種		図 面 番 号		T25G0401-03			
AIU-AP**H,H-1	AID-AP**H,H-1	品 名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ		尺 度	図 法	
AIC-AP**H,H-1	AIK-AP**H						
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH		外部結線図				
AIU-AP**SH,SH-1							
AID-AP**BH,BH-1							
東芝キヤリア株式会社							