
TOSHIBA
Leading Innovation

取扱説明書

東芝換気扇



形　名

連動式

VFH-20AF
VFH-25AF

もくじ

安全上のご注意 …… 1～2
各部のなまえと操作のしかた …… 3
お手入れのしかた …… 4
取り付けかた …… 5～6
仕様 …… 6
修理を依頼される前に …… 7
修理とお取り扱いのご相談は …… 7

- このたびは東芝換気扇をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
●記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表示の説明

⚠警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊ 1）を負うことが想定される内容”を示します。
⚠注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊ 2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊ 3）の発生が想定される内容”を示します。

＊ 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊ 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊ 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

 禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告


使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに差込みプラグを抜いてお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
●スイッチを入れても羽根が回転しない
●運転中に異常音や振動がする
●回転が遅い、または不規則
●こげ臭いにおいがする


改造禁止

改造はしない
火災・感電・けがの原因になります。


使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。


分解・修理禁止

修理技術者以外の人は、分解、修理（※）をしない
火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。


給気を確実に

煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の取入口より、十分給気される配慮をする
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。


交流 100V 使用

電源は交流 100V を使う
交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。


プラグを抜く

お手入れ、取付のときは、差込みプラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
感電・けがの原因になります。


接触禁止

メタルラス張りなどの金属造営材に取り付けるときは、金属造営材に接触しない
漏電したとき、火災・感電の原因になります。


水かけ禁止

水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない
漏電により、火災・感電の原因になります。

⚠警告

入り切り禁止

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない

ガス爆発の原因になります。

ほこりをとる

差込みプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着しているときはよく拭く

火災の原因になります。

使用禁止

電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・火災の原因になります。

使用禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、たばねたり、電線に荷重をかけたりしない

火災・感電の原因になります。

電源プラグに力をかけない

電源コードはゆとりを持たせ、電源プラグに力がかからないようにする

火災・感電の原因になります。

確実に差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・火災の原因になります。

確実に取り付ける

羽根の取り付けは「カチッ」と音がするまで押し込み、はずれないことを確認する

「カチッ」と音がしないと、運転中に羽根が落下し、けがの原因になります。

⚠注意

電気工事士が実施

電気工事は電気工事士（※）が行う

電気工事士以外の人が工事をすると火災・感電・けがの原因になります。

※電気工事士への依頼はお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

接触禁止

化粧枠のすき間から、棒や針金などを入れない

感電・けがの原因になります。



確実に取り付ける

強度のある場所に確実に取り付ける

落下により、けがの原因になります。

確実に取り付ける

化粧枠・羽根や部品は確実に取り付ける

羽根の取り付けがスムーズに入らない場合は、モーターシャフトにミシン油など機械油をさしてから取り付けます。取り付けが不完全ですと羽根の落下により、けがの原因になります。

取付禁止

高温（周囲温度 40℃以上）になる場所や直接炎のあたる恐れのある場所では使用しない

火災の原因になります。

プラグを抜く


長期間ご使用にならないときは、差込みプラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

使用禁止

浴室など湿気の多いところでは使わない

火災・感電の原因になります。



プラグを持って抜く

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く


コードに傷がつき、火災・感電の原因になります。



取付禁止

天井には取り付けない

落下により、けがの原因になります。



使用禁止

異常な振動がするときは、使わない

本体・部品の落下により、けがの原因になります。

手袋着用

お手入れ、取付のときは、ゴム手袋を使う

けがをする原因になります。

各部のなまえと操作のしかた

別売部品


交換用ネットフィルター

形名	適用機種
F-20AF	VFH-20AF
F-25AF	VFH-25AF



木　枠

壁面がメタルラス、ワイヤラス張りのときや、壁穴に固定し換気扇を取り付けるとき



ウェザーカバー

屋外に取り付け、雨風の侵入を防ぐとき





ビルトインコンセント

コンセントを本体内部に設け壁面をすっきりさせます。




詳しくはカタログをごらんください。





操作のしかた

操作のしかた	1回目	2回目
引きひもで操作する	排気	停止



お願い

引きひもはゆっくりとまっすぐ下に引いてください。急に強く引くとスイッチ故障の原因になります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。



【製造年】○○○○年　【設計上の標準使用期間】　13年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件　　JIS C 9921-2による

環境条件	電　圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周波数	50／60Hz	
	温　度	20℃	JIS C9603参照
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の据付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台　所　2,410時間／年　●トイレ　2,614時間／年 ●居　室　2,193時間／年　●浴　室　1,671時間／年	
注)* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間／年とする。			


■経年劣化とは

- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

お手入れのしかた

■お手入れの準備

●まず、差込みプラグを抜いてください。



内部コンセントをご使用の場合はブレーカなどの電源を切ってください。

●ゴム手袋を着用してください。本体やシャッター端面には十分に注意してください。



●お手入れは台所用中性洗剤をご使用ください。




フィルターのお手入れ

フィルターのお手入れの目安は、パンチングフィルターが約３ヵ月、ネットフィルターは約１年です。
長く使用されるますと、油・ホコリが付着して風量が低下するとともに運転音が大きくなります。

1 パンチングフィルターをはずします。

前面下部のツマミを持ち、押し上げて手前へ引くとはずれます。




2 ネットフィルターをはずします。


下側のリング、上側のツメ（2 ヵ所）の順にはずします。

3 はずたしパンチングフィルター、ネットフィルターを掃除します。

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃くらい）に浸します。タワシなどで軽くこすりながら汚れを洗い流します。



4 洗剤が残らないよう水洗いし、乾燥させてください。



お願い


- パンチングフィルター、ネットフィルターは変形しやすいので、ていねいに取り扱ってください。
- 本体には水をかけないでください。故障の原因となります。

引きひもがよごれたり、きずなどができましたら、東芝の引きひも(サービスコードNo.41170162)をご購入ください。

羽根・化粧枠・フィルター枠のお手入れ


1 オイルパック・化粧枠・羽根の順にはずします。

オイルパック内の油がこぼれないように注意してください。



2 フィルター枠をはずします。

化粧枠の裏側からツメ（4 ヵ所）を押してはずします。上側（2 ヵ所）は先にストッパーをはずしてください。



3 台所中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸し、布やわらかいスポンジで汚れを落とします。

洗剤が残らないよう水洗いし、乾燥させてください。


4 羽根は軸に挿入する穴の水気を十分にとり、モータ軸にミシン油などをさしてから取り付けてください。

モータ軸がさびますと、取り付けが不完全となり、羽根が落下するおそれがあります。

本体のはずしかたとお手入れ

ビルトインコンセントの場合

①差込みプラグを抜いてください。
②ビルトインコンセントはねじをはずし、本体よりはずします。
③ケーブルを固定しているツメ部を起こします。
④取付ねじ 2 個をゆるめ、本体を木枠より少し引き出します。
⑤コードブッシングをはずします。
⑥本体を木枠からはずします。



お手入れのしかた（つづき）

本体のはずしかたとお手入れ（つづき）

外部コンセントの場合

●④取付ねじ 2 個をゆるめ、本体を木枠より引き出します。

お手入れ

台所用中性洗剤を浸した布で汚れをふき取ったあと、乾いた布で洗剤をふき取ってください。

お手入れ後の組立

はずした逆の順序で組み立て、次のことを点検してください。

●羽根・化粧枠・フィルター枠・フィルター・オイルパック・本体は確実に取り付けてありますか。

●化粧枠のストッパーは確実に取り付けてありますか。

●シャッターが正常に動作しますか。


●異常な振動や騒音がありませんか。

取り付けかた

つぎのことをお守りください


●**高温(周囲温度40℃以上)になる場所、腐蝕性ガスの発生する場所に取り付けないでください。**

プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電することがあります。




●**よごれた空気を排出するには、新鮮な空気が必要です。**

窓を少しあけるか、木枠と同じ寸法以上の空気取入口を設けます。




●**フード内のような温度が高くなる場所には取り付けないでください。(不燃形を使用してください。)**

火災・落下によりけがをする恐れがあります。




木枠の取付けかた


●**図のような溝を設けた木枠を用意します。木枠は別売りしております。(20KB2、25KB2)**



●**雨水の浸入防止のため、木枠下部の室外側を傾斜させます。**



●**取付位置**



単位：mm


木枠形名	適用機種	A 寸法	B 寸法
20KB2	VFH-20AF	□290	□250
25KB2	VFH-25AF	□340	□300

本体の取付けかた


お願い

- 本体を持つときは、レバー部を持たないでください。
- シャッターは閉じておいてください。
  開いたまま床などへ置くとレバーが変形し、スイッチが入らなくなることがあります。

1 化粧枠を本体より取りはずします。




2 羽根をはずします。




3 本体を取付ねじ 2 個で木枠に食い込ませるように確実に締め付けます。

締め付けが不十分ですと落下などの原因になります。




4 コードの出口を決め、長さを調節します。

●コードを右から出すとき




●コードを左から出すとき



5 羽根を取り付けます。

ボタンを押さずに回しながら「カチッ」と音がするまで押し込みます。



音がしないときは、運転中羽根が落下することがあります。

お願い

手前へ引っ張って抜けないことを必ず確認してください。

6 化粧枠を取り付けます。

仕様

電圧 100V（50Hz･60Hz 共用）

方式	形名	吸排区分	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		製品質量(kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
連動式	VFH-20AF	排気	19	21	402	414	34.5	35.5	2.3
	VFH-25AF	排気	27	29.5	672	672	37.5	37.5	2.7

●風量の測定方法は JIS C 9603 による。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　象	点　検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	● ブレーカーが切れていませんか。 ● 停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	● 換気扇が確実に取り付いていますか。 ● 羽根が確実に取り付いていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。（有料）

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

修理とお取り扱いのご相談は

修理･お取り扱い･お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-00**（トウシバ）
修理受付時間：365日・9:00～20:00
相談受付時間：月～金・9:00～18:00（日曜日除く）
※相談については土祝：折り返しのみ対応
携帯電話・PHSなど **03-5326-5038（通話料：有料）**
FAX 0947-32-8018（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは　出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、電源プラグのあるものは電源プラグもコンセントから抜いて、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　名	換気扇
形　名	
お買上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ☎（　　）　　—

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅い、または不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社
〒 416-8521　静岡県富士市蓼原 336 番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。

5T00XA0858-⑱