



- 注) 1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. 受光ユニット、室内ユニット間の配線には極性がないので、
室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

| 適用機種 | | 図面番号 | | T25G0453-05 | | | |
|----------------|--|------|---------------------------------------|-------------|----|--|--|
| AIU-AP**H, H-1 | | 品名 | 東芝パッケージエアコン ツインタイプ 外部結線図(ワイヤレス) | 尺度 | 図法 | | |
| AIC-AP**H, H-1 | | | | | | | |
| AIU-AP**WH | | | | | | | |
| AIU-AP**SH | | | | | | | |
| AIK-AP**H | | | | | | | |
| 東芝キヤリア株式会社 | | | | | | | |