TOSHIBA 東芝空調換気扇応用部材取付説明書

販売店・工事店さま用

交換用外気清浄フィルター

形名 F－80X

- このたびは交換用外気清浄フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの交換用外気清浄フィルターを安全に正しく使っていただくために、この取付説明書と製品に付属の取扱説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

・ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
・表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
⚠注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例　*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号	図記号の意味
❗ 確実に取り付ける	●は強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

⚠ 注意

化粧枠や熱交換器は確実に取り付けること


落下により、けがをする恐れがあります。

❗

確実に取り付ける

外形図

（単位：mm）



適用換気扇形名


東芝空調換気扇

・VFE－100DFP

取付方法

■取付前のお願い

取付前に必ず電源（壁スイッチ）を切ってください。



厚手のゴム手袋を着用ください。




〈取付方法〉つづき


■使用中の外気フィルターをはずすには次の手順で行ってください。

1．化粧枠をはずします。


①化粧枠が止まる位置までゆっくりと、真下へ引きおろし、スプリングを固定します。



②化粧枠を横にづらして、スプリングから化粧枠をはずします。




③外気清浄フィルターを交換時変形させないため、スプリングは本体内におしこんで下さい。




2．熱交換器及びフィルターをはずします。


①蝶ねじ2カ所をゆるめ前蓋を開きます。



②蝶ねじをゆるめ、熱交換器のとってに下図のように指をかけ下へ引き出します。
熱交換器は落下すると危険ですから手で支えて操作してください。



③熱交換器からプレフィルターと外気清浄フィルターをはずします。




■新しい外気清浄フィルターの組み立ては、はずした逆の手順で組み立てます。

1．熱交換器及びフィルターを取り付けます。

①新らしい外気清浄フィルターとプレフィルターを熱交換器に取り付けます。
外気清浄フィルターは熱交換器に確実に取り付けてください。
②熱交換器を本体に取り付けます。
蝶ねじは確実に締め付けてください。
③前蓋を閉めます。
蝶ねじは確実に締め付けてください。

2．化粧枠を取り付けます。

・はずした逆の手順で組み立てます。
・確実に取り付いていることを確認してください。不完全ですと落下することがあり危険です。



お願い

取り付けが終わりましたらつぎのことを確かめ異常がないか確認してください。

①化粧枠や前蓋、熱交換器が確実に取り付いていること。
②運転して異常な振動や騒音がないこと。

東芝キヤリア株式会社 換気機器部
〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地
TEL.（0545）62－5702

TB0118-2