

1. 二点鎖線は現地配線を示します。
2. ▭▭ は端子台、—o— は接続端子、
   ▭ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. ┈┈┈はプリント基板を示します。
5. オプション基板の取付可能枚数は４枚です。

P.C.板

記　号	品　名
MCC-1595	圧縮機用ｲﾝﾊﾞｰﾀ基板(A3IPDU)
MCC-1606	室外制御基板(ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板)
MCC-1608A	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰ基板A
MCC-1608B	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰ基板B
MCC-1610	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ基板(ﾌｧﾝIPDU)

記　号	品　名
4WV1	四方弁ｺｲﾙ
63H1, 63H2, 63H3	高圧SW
CM1, CM2, CM3	圧縮機
CN-R	中継ｺﾈｸﾀ(集中管理用)
CN**	ｺﾈｸﾀ
(MCC-1595) F02, F03	ﾋｭｰｽﾞ(圧縮機) 30A 250V～
(MCC-1606) F01, F02	ﾋｭｰｽﾞ(ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ) T6.3A 250V～
(MCC-1608A) F01, F02, F03	ﾋｭｰｽﾞ(ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ) T6.3A 250V～
(MCC-1610) F500	ﾋｭｰｽﾞ(ﾌｧﾝ) 15A 250V～
FM	ﾌｧﾝﾓｰﾀ
HEATER1, HEATER2 HEATER3	圧縮機用ｹｰｽﾋｰﾀ
A.HEATER	ｱｷｭｰﾑﾚｰﾀ用ｹｰｽﾋｰﾀ
L-CM1, L-CM2, L-CM3	ﾘｱｸﾀ(圧縮機)
L-FM	ﾘｱｸﾀ(ﾌｧﾝﾓｰﾀ)
PD	圧力ｾﾝｻ(高圧)
PS	圧力ｾﾝｻ(低圧)
PMV1, PMV2	電子膨張弁(ﾒｲﾝ)
PMV4	電子膨張弁(ｻﾌﾞ)
SV2, SV3A, SV3B, SV3C SV3D, SV3E, SV3F, SV41 SV42, SV43, SV61	二方弁ｺｲﾙ
SW01, SW02, SW03	ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ
SW04, SW05, SW15	押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ
SW06, SW07, SW09, SW10 SW11, SW12, SW13, SW14 SW16, SW17, SW30	ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ
TD1, TD2, TD3	配管温度ｾﾝｻ(吐出)
TE1, TE2	熱交温度ｾﾝｻ
TK1, TK2, TK3, TK4, TK5	油温ｾﾝｻ
TL1	液温ｾﾝｻ
TO	外気温ｾﾝｻ
TS1	配管温度ｾﾝｻ(吸込)
TB1	端子台(電源)
TB2	端子台(通信)
TB3	端子台(ｸﾘｰﾝｺﾝﾊﾞｰﾀ接続用)
TB4	端子台(内部配線中継)
TB5	端子台(内部配線中継)

部品配置図



*ノイズフィルター基板は端子台(TB1,TB2)の裏側に配置されています。
*電気部品カバーは２本のネジで確実に固定すること。
（固定されていないと、水が入り故障の原因となります。）

適　用　機　種	
MMY-MAP4004H	MMY-MAP4504H1
MMY-MAP4004HZ	MMY-MAP4504H1Z
MMY-MAP4004HZG	MMY-MAP4504H1ZG

図面番号	T22D1002-05		
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 （適用機種は左記）	尺度	図法

東芝キヤリア株式会社