


東芝換気扇応用部材取付説明書

交換用外気清浄フィルター 形名 F-1C

- このたびは交換用外気清浄フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの交換用外気清浄フィルターを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意


- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が* ¹ 傷害を負うことが想定されるか、または* ² 物的損害の発生が想定されること」を示します。

*¹傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

*²物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 確実に取り付ける	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

⚠ 注意


本体カバーは確実に取り付ける

落下により、けがをする恐れがあります。



確実に取り付ける

外形図



清浄フィルターのお手入れ

※約6カ月に1回以上

- 清浄フィルターは掃除機でホコリを吸い取ります。汚れのひどいときは、水かぬるま湯に中性洗剤を溶かして軽く押し洗いし、水などで洗剤を流してから、十分に乾燥させます。熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げることは絶対にしないでください。
- 乾燥した清浄フィルターを元どおりに取り付けます。




お願い ●清浄フィルターは水洗い5～6回を目安に交換してください。

取り付けかた


1. 本体カバーをはずします。

取っ手に指を引っ掛け、手前に引きします。

*本体カバーの取り付け・取りはずしの際は、パネルを閉じておこなってください。




パネルを持って無理に引っばらないでください。
パネルが破損する恐れがあります。



2. フィルターを交換します。



【フィルター支えなしの機種の場合】

- (1) 本体表面にはめてある清浄フィルターをはずします。
- (2) 本体表面に清浄フィルターを取り付けます。




【フィルター支え付きの機種の場合】

- (1) フィルターをつまんでフィルター支えとは反対の方向にスライドさせてはずします。
- (2) フィルター支えをつまんでフィルターを本体枠との間にスライドさせながら取り付けます。



3. 本体カバーを取り付けます。

- ① 本体カバーを本体枠上部のツメ（2カ所）に引っ掛ける。
- ② 本体カバー下部を本体に押しつける。
- ③ 本体カバー上部を押し、ツメが確実に引っ掛かっているか確認する。



※本体カバーを軽く引っ張って、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取付が不完全ですと本体カバーが落下することがあります。