販売店・工事店さま用

TOSHIBA 東芝換気扇応用部品取付説明書
防火ダンパー付ウェザーカバー（屋外取付形）
• C-13ADタイプ

- このたびは防火ダンパー付ウェザーカバーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの防火ダンパー付ウェザーカバーを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外に取り付けて風雨の侵入を防止し、また火災が発生したとき換気口から他への延焼を防止するために使用します。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは地区により規制を受ける場合がありますので、ご使用にあたっては、あらかじめ所轄官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外より取り付けるタイプですので、屋外より容易に点検や温度ヒューズの交換ができるところへ取り付けてください（手の届かないところへは取り付けないでください）。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

表示	図記号の意味
使用禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「使用禁止」を示します。
確実に取り付ける	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

⚠警告

密閉または半密閉の燃焼設備（給湯器、ふろ釜等）の排気ダクトに使用しないこと

誤動作によりダンパーが閉じて、不完全燃焼により一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。

使用禁止

⚠注意


強度のある所に確実に取り付けること

落下により、けがをする恐れがあります。


確実に取り付ける

取付前のお願い

ウェザーカバーと壁面とのすき間、および仕切板と壁穴とのすき間をモルタルなど不燃性のコーキング材で埋めてください。



各部のなまえと寸法




■適用機種
VFB-13AL

(財)建材試験センター〈成績書番号〉

温度ヒューズ作動試験	第05A2642号
漏煙試験	第36778号

付属品


仕切板……2枚（壁厚さにより使いわけます）



ねじ……2個（仕切板固定用）



ドレンキャップ……1本




ご注意
換気扇本体に使用しますので捨てないでください。

取付方法 ・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください

1. 壁厚さにより仕切板を選んでください。
換気扇がウェザーカバーにあたったり、仕切板部にすき間ができたりすることがあります。

■適用壁厚さ

仕切板	壁厚さ
奥行 82mm 仕切板	140mm~190mm
奥行 132mm 仕切板	190mm~240mm




(図1)


2. 付属のねじで仕切板をウェザーカバーに固定します。(図1)

3. 壁にφ7.5の穴をあけ、M4プラグボルトのスリーブを埋め込みます。(図2)

4. プラグボルトで固定します。(図3)



(図3)




(図2)

お願い

万一火災が発生し、ダンパーが働いたときは換気扇の換気ができません。
温度ヒューズを交換してください。
温度ヒューズは専用温度ヒューズをご使用ください。

〈温度ヒューズの交換方法〉
①リングの先端をペンチなどで開き、温度ヒューズをはずします。
②温度ヒューズを取り付け、リングの先端をペンチなどではずれないようにとじます。



リングの先端を開き、温度ヒューズを取り替えます

東芝キヤリア株式会社 〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地
フリーダイヤル 0120-015-613
ET9X417701