



- 注. 1. 補助電気ヒータ用に別電源が必要です。  
 2. 室内B, Cユニット(子)のCN12コネクタは、現地据付時に必ず外してください。  
 3. 室内B, Cユニット(子)のプリント基板上のロータリスイッチは現地で各々“2”, “3”に合せてください。  
 4. 室内Aユニット, 室内Bユニット, 室内Cユニット全部のデップスイッチSW05のNo.1をON側に又, SW03のNo.3をON, No.4をOFF側にしてください。

適用機種  
 AID-BHG  
 AIC-HG

品名	東芝パッケージエアコン 同時トリプルタイプ 外部結線図	図法	三角法	尺度	NO SCALE
<b>東芝キヤリア株式会社</b>					