



補助ヒータ内蔵機種










- 注) 1. 〇は端子板を示します。
 2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
 3. 室外機、室内ユニットの内部配線図は、
 各々の機種の配線図を参照してください。

適用機種		図面番号	T25G0206-02	
AIU-P**1HRJ		品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ	
AIC-P**1HRJ			外部結線図	
AIU-P**1WHRJ			尺度	図法
AIC-P**2HRJ				
			東芝キヤリア株式会社	





サービスに必要なスペース



適用機種		図面番号	T26C0206-01		
ROA-P401H(Z)	ROA-P401HJ(Z)	品名	東芝パッケージエアコン		
ROA-P451H(Z)	ROA-P451HJ(Z)		外形図		
ROA-P501H(Z)	ROA-P501HJ(Z)		(適用機種は左記)		
ROA-P561H(Z)	ROA-P561HJ(Z)		尺度	図法	三角法
ROA-P631H(Z)	ROA-P631HJ(Z)				








東芝キヤリア株式会社

記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温センサ
RY01, 14	リレー
20SF	四方弁コイル
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケースサーモ



1. ○ は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 破線は現地配線を示します。
3. ▨ は制御基板を示します。
4. 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

適用機種	図面番号	T26D0208-01		
ROA-P561HJ(Z) ROA-P631HJ(Z)	品名	東芝パッケージエアコン 配線図	尺度	図法
東芝キヤリア株式会社				





- 注1. 装飾銘板は、吸込口内部にあります。
 2. 別売品の外形図、据付スペースは専用の外形図を参照してください。
 3. 中央パネルの開閉方向は出荷時と逆方向にすることができます。
 4. 気化式加湿器を組み込む場合は、点検口を設置してください。
 5. ドレンアップ立上げは、天井下面より508mm以下にしてください。

適用機種		図面番号	T25A0207-01		
A1U-P401WH, WHR, WHRJ		品名	東芝パッケージエアコン		
A1U-P451WH, WHR, WHRJ			外形図		
A1U-P501WH, WHR, WHRJ			左記(室内ユニット)		
A1U-P561WH, WHR, WHRJ			尺度	図法	三角法
A1U-P631WH, WHR, WHRJ					

東芝キヤリア株式会社

記号	品名
FM	ファンモータ
RC	ランニングコンデンサ
TR	電源トランス
LM	ルバーモータ
TA	室温センサ
TC, TCJ	熱交センサ
RY001	ルバーモータ制御リレー
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY004	ヒータ制御リレー
RY005~007	ファンモータ制御リレー
FS	フロートスイッチ
DP	ドレンポンプモータ
H	補助ヒータ
F	補助ヒータ用ヒューズ
TF	補助ヒータ用温度ヒューズ
26T	補助ヒータ用保護器
52H	ヒータ制御マグネットスイッチ
HU	加湿器
43HU	加湿器制御リレー
23HU	湿度調節器
HA	JEMA標準HA端子-A


別売品



1. ○は端子板、中の文字は端子番号を示します。
2. 一点鎖線、破線は現地配線を示します。
3. は制御基板を示します。
4. 加湿器を取付ける時は加湿器に内蔵のコネクタをCN066に接続して下さい。
5. ヒータ電源は専用回路を設置してください。


適用機種		図面番号	T25B0207-02	
AIU-P401WHR,WHRJ	AIU-P711WHR	品名	東芝パッケージエアコン	
AIU-P451WHR,WHRJ	AIU-P801WHR		配線図	
AIU-P501WHR,WHRJ	AIU-P1121WHR		(適用機種は左記)	
AIU-P561WHR,WHRJ	AIU-P1401WHR		尺度	図法
AIU-P631WHR,WHRJ	AIU-P1601WHR			

東芝キヤリア株式会社




お願い) 配線を埋込まれる場合は、JIS - C 8 3 3 6 1個用スイッチボックス(カバーなし) または、2個用スイッチボックス(カバーなし)を現地手配し、埋込んでください。

<リモコン取付け寸法>



連続設置の場合の取付け寸法

* リモコンスイッチを、壁面に連続して取付ける場合は、図1・図2の取付け寸法を守ってください。



* リモコンスイッチを上下に並置して、取付ける場合は、保守の関係上、隙間は25mmを守ってください。

適用機種		図面番号	T25E0201-02	
RBC-AMT21		品名	東芝パナソニックエアコン用別売部品	尺度
			外形図	
			ワイヤードリモコン	
東芝キヤリア株式会社				