

東芝パッケージエアコン
(天井埋込形ダクトタイプ)

丸ダクト用フランジ(吹出用) 取付説明書

形名 TCB-FLC451D, TCB-FLC901D, TCB-FLC1601D





このたびは東芝パッケージエアコン用「丸ダクト用フランジ」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取付工事の際は、この説明書をよく読み、正しい取付が行われますようお願いいたします。

安全上のご注意 については、天井埋込形ビルトインタイプの据付説明書・取扱説明書をご覧ください。

1. 適用機種

丸ダクト用フランジ: 形名		TCB-FLC451D	TCB-FLC901D		TCB-FLC1601D	
適合エアコン: 形名	AID-機種	—	P56形 P63形	P71形 P80形	P112形 P140形	P160形
	MMD-機種	P45形	P56形	P71形 P80形 P90形	P112形 P140形	P160形
標準風量時の圧力損失[Pa]		10	6	10	14	18

2. 構成部品


部品名	丸ダクト用フランジ(吹出用)			取付説明書
	TCB-FLC451D	TCB-FLC901D	TCB-FLC1601D	
形状				 (本紙)
個数	1	1	1	1

3. 取り付けかた


丸ダクト用フランジの取付は、必ずエアコン本体を据え付ける前に行ってください。

※図はTCB-FLC1601Dを取り付ける場合です。

1. エアコン本体の吹出口側に取り付けられている角ダクトフランジを取りはずしてください。
(はずしたねじは丸ダクト用フランジを取り付けるときに使用します。)



2. 丸ダクト用フランジを取り付けます。
取り付けのねじの本数は製品によって違いますので下記表を参照ください。




丸ダクト用フランジ: 形名	TCB-FLC451D	TCB-FLC901D	TCB-FLC1601D
ねじ本数	10本	12本	16本


4. 外形図

(単位: mm)


〈TCB-FLC451D〉




エアコン本体取付図




〈TCB-FLC901D〉



エアコン本体取付図



〈TCB-FLC1601D〉



エアコン本体取付図

