


1. ○は端子板、中の文字は端子番号を示します。
2. 一点鎖線、破線は現地配線を示します。
3. は制御基板を示します。
4. *1の受光ユニットはワイヤレス対応パネルに付きます。
5. ワイヤレス対応パネルを組み込みの場合は、別売のAI-NE T基板を使用することはできません。
6. 加湿器を取り付けるときは、加湿器に内蔵のコンネクターをCN30に接続してください。

記号	品名
FM	送風用電動機
TR	電源トランス (リモコン用)
TA	室温センサ
TC	室内熱交換センサ
TCJ	室内熱交換センサ
RY06	ポンプ制御リレー
RY07	ルーバ制御リレー
HA	JEMA標準HA端子-A
GM	ルーバモーター
DM	ドレンポンプ用電動機
FS	フロートスイッチ
43Hu	加湿器制御リレー
Hu	加湿器
23Hu	湿度調節器



適用機種		図面番号	T25B0101-1
品名	東芝パッケージエアコン	配線図	尺 度
AIU-P400H	AIU-P710H	(適用機種は左記)	
AIU-P450H	AIU-P800H		
AIU-P500H	AIU-P1120H		
AIU-P560H	AIU-P1400H		
AIU-P630H	AIU-P1600H		

東芝キヤリア株式会社