



記号	品名
FM	ファンモータ
RC	ラシニングコンデンサ
TR	電源トランス
LM	ルーバモータ
TA	室温センサ
TC, TCJ	熱交センサ
RY001	ルーバモータ制御リレー
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY004	ヒータ制御リレー
RY005~007	ファンモータ制御リレー
H, H1, H2	補助ヒータ
TF, TF1, TF2	補助ヒータ用ヒューズ
26T	補助ヒータ用保護器
52H	ヒータ制御マグネットスイッチ
HU	加湿器
23HU	湿度調節器
43HU	加湿器制御リレー
HA	JEMA標準HA端子-A

別売品



1. は端子板、中の文字は端子番号を示します。
2. 一点鎖線、破線は現地配線を示します。
3. は制御基板を示します。
4. 加湿器を取付ける時は加湿器に内蔵のコネクタをCN066に接続して下さい。
5. ヒータ電源は専用回路を設置してください。

適用機種		図面番号	T25B0213-02	
AIF-P501H	AIF-P1401H	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)	尺 寸 図 法
AIF-P561H	AIF-P1601H			
AIF-P631H				
AIF-P801H				
AIF-P1121H				

東芝キヤリア株式会社