

オートグリル操作専用リモコン取扱説明書

お願い


- オートグリルキット(パネル)の取扱説明書のリモコンの説明につきまして、以下の内容をご参照ください。
- 操作のしかた、電池の入れかた以外の項目は、オートグリルキット(パネル)の取扱説明書をご参照ください。
- この説明書は、オートグリルキット(パネル)の取扱説明書とともに保管してください。

各部のなまえとはたらき、操作のしかた



ホルダーの使いかた

付属の木ネジで壁面に固定してください



電池の入れかた

- 1 ふたをはずします。
- 2 電池を入れます。
CR2025形リチウム電池をお使いください。
⊕⊖極を正しく、表示にしたがって入れます。
- 3 ふたを取り付けます。

- 電池の交換は約1年が目やすですが、受信部に近づかないと受信できない場合は、電池を交換してください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を取り出しておいてください。
- ご使用後の電池は指定の場所に捨ててください。

⚠ 電池は小さいお子様が誤って飲み込まないように、保管・廃棄の際には十分注意してください。

