


TOSHIBA

東芝換気扇取扱説明書

形 **DVF-10F**

名 **DVF-14F, 14FQ**



もくじ


各部のなまえ	1
取り付けかた	2
使いかた	3
お手入れのしかた	2～3
つぎのことは必ず守ってください	4
修理サービスについて	5
仕様	5

- このたびは東芝換気扇をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの換気扇を正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。
- 取付説明書を販売店又は、工事店から必ず受けとって保存してください。

エネルギー・エレクトロニクス

先端技術をくらしの中に… **E&E**の東芝

各部のなまえ



※ DVF-10Fは図が一部異なります。

取り付けかた

- 取付説明書に記載してある注意事項、取付方法により、付属品・別売部品を利用し取り付けます。取付工事は必ず工事店に依頼してください。
- 電源は単相100V(50/60Hz)をご使用ください。
- 電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。


使いかた

壁取り付けのスイッチでファンの「排気」「停止」を行ないます。

ご注意とお願い

この換気扇を浴室で使用する場合

- 浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後もしばらく換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分排気してください。




お手入れのしかた

お手入れをする前には必ず電源を切ってください。

あまりよごれないうちに(3カ月に1度ぐらい)掃除してください。

化粧枠のはずしかた

- ツマミを反時計方向に回してゆるめはずします。(取付板は取りはずさないでください。)
- 化粧枠とツマミは中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった布でふきとります。洗剤が残らないよう十分ふきとってください。
(格子部はやわらかいスポンジを利用しよごれを落してください。)
- ケーシングと本体は取り付けたままよごれをふきとってください。



お手入れが終わりましたら

- 化粧枠を取り付けます。
- つぎのことを確かめ異常がないか確認してください。
 1. 化粧枠が確実に取り付けられていること。不完全ですと落下することがあり危険です。
 2. 運転して異常な振動や騒音がないこと。

ご注意とお願い

- 必ず厚手の手袋を着用してください。
- お手入れのとき取付ボルト(本体仮止用)は取りはずさないでください。
- モーターなどの電気部品は掃除のときなど絶対に水に浸さないでください。

- 掃除には、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾールなどを使用しないでください。また、タワシなど固いもので洗うと、きずがつきますのでおやめください。

つぎのことは必ず守ってください


ご使用場所について次のことを確認してください。

- レンジの真上に取り付けられていませんか。
- 換気扇付近の温度が40℃以上になる場所、薬品を使う場所に取り付けられていませんか。


(上記の場所に取り付けられておりますとプラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。)

吸気にご注意ください。

自然排気型のストーブをご使用のときは、空気がストーブ排気口より逆流し、危険な燃焼状態になる恐れがありますので、フード付ガリ(空気の取入口)などにより、十分吸気される配慮をしてください。



絶対に水をかけないでください。



使うまえにアース線が確実に取り付けられていることを確かめてください。



修理サービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、電源を切ってお買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なお、所在地は添付一覧表をご参照ください。

ご相談されるときは、換気扇の形名およびお買いあげ時期をお忘れなく、お知らせください。

- 換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- この換気扇に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。
- 修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により修理いたします。

仕 様 電圧100V(50Hz・60Hz 共用)

形 名	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(ホン)		重 量 (kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-10F	17	15	84	69	32	29	2.2
DVF-14F	19	20	180	174	32	31.5	3.0
DVF-14FQ	26	28.5	216	216	36	36	3.0

●消費電力、風量(静圧0mmH₂O時)、騒音の測定はJISC9603に準ずる。

株式会社 東芝

リビング機器事業部
ファン機器営業部

〒105 東京都港区芝浦1-1(東芝ビルディング)
TEL.(03)457-3739

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
	TEL() -

お客様へ…おほえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。