

TOSHIBA

東芝換気扇（ダクト用） 取扱説明書

優良住宅部品「BL」認定


形
名

AQシリーズ サニタリー用ファン（浴室用）

DVF-G10VB

DVF-G14VB

DVF-G14VQB





もくじ

安全上のご注意	1～2
各部のなまえ	3
使いかた	3
使用上のお願い	4
仕様	4
お手入れ	5～6
修理を依頼される前に	7
修理とお取り扱いのご相談は	7

- このたびは東芝換気扇（ダクト用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受けとって保存してください。



安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または、 重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、 *物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例

*物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号	図 記 号 の 意 味
 改造禁止	⊘は禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「改造禁止」を示します。
 スイッチを切る	●は強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「壁スイッチを切る」を示します。


警告

改造はしないこと

火災・感電・けがの恐れがあります。



改造禁止



お手入れのときは、壁スイッチを切ること

感電・けがの恐れがあります。



スイッチを切る



修理技術者以外の方は分解、修理(*)をしないこと

火災・感電・けがの恐れがあります。

※：修理はお買い上げの販売店または
お近くの東芝お客様ご相談センターに
ご連絡ください。



分解・修理禁止



水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしないこと

漏電により、火災・感電の恐れがあります。




水かけ禁止



⚠ 警告

**自然排気型ストーブを使う部屋では、
部屋の空気取り入れ口を開けること**
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を
起こす恐れがあります。



吸気を確実に

**ガス漏れの際は、壁スイッチを入
れたり切ったりしないこと**
ガス爆発の恐れがあります。



入り切り禁止

**内釜式風呂が設置された住宅では使
わないこと**

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を
起こす恐れがあります。




使用禁止

⚠ 注意

化粧枠は確実に取りつけること
落下し、けがをする恐れがあります。



確実に取りつける



**化粧枠のすき間から、棒や針金など
を入れないこと**

感電・けがの恐れがあります。



接触禁止



**異常な振動がするときは、使わない
こと**

本体・部品の落下により、けがをする恐れが
あります。




使用禁止

**炎を近づけたり、あてたりしないこ
と**

火災の恐れがあります。




炎禁止





各部のなまえ

※形名により図が一部異なります。




使いかた

壁取付の電源スイッチで操作します。

形 名	運 転
DVF-G10VB	入切スイッチ「排気」「停止」 
DVF-G14VB, G14VQB	入切スイッチ「排気」「停止」 強弱スイッチ「強」「弱」 

お願い


この換気扇を浴室で使用する場合、浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後風呂のフタをしめ、浴室が乾燥するまで換気扇を運転してください。



使用上のお願い

吸気にご注意ください。

空気の入入口により十分吸気される
配慮をしてください。



ご使用場所について次のことを確認してください。

次の場所では、プラスチック部品が変形したり製品寿命を早める恐れがあります。

- 高温 (40℃以上) となる場所
- 台所など油煙の多い場所
- 腐蝕性ガスの発生する場所




殺虫剤などのスプレーを直接ふきつけないでください。

変質・破損の原因となります。



点検口があるか確認してください。



●取付場所・取り付けについて不具合があったときはお買い求めの販売店または工事店へご相談ください。

仕様

電圧100V (50/60Hz共用)

形 名	強・弱	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質 量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-G10VB	—	12	13	96	96	32	32	2.1
DVF-G14VB	強	18	19	179	176	35	35	2.8
	弱	12	12	96	93	24	23.5	
DVF-G14VQB	強	20	22	189	189	36.5	36.5	2.8
	弱	13	13	106	100	25	24	


●消費電力、風量 (静圧0Pa時)、騒音の値はJIS C9603の測定方法に準ずる。

お手入れ

あまりよごれないうちに（約3ヶ月毎）お手入れしてください。

お手入れの前に

- スイッチを「切」にしてください。



- ゴム手袋をご使用ください。



- 中性洗剤をご使用ください。
また化学ぞうきんやスプレー式クリーナ、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール、アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。
(変質、変色の原因となります。)




- タワシなど固いものを使用しないでください。
(きずがつきます。)




化粧枠のはずしかた


- 1 化粧枠が止まる位置までゆっくりと、真下へ引きおろし、スプリングを固定します。



- 2 化粧枠を横にずらして、化粧枠の引掛金具をスプリングからはずします。



- 3 お手入れのとき変形させないため、スプリングはいったん本体内におし込んでおいてください。




化粧枠のお手入れ

- 化粧枠は中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった布でふきとります。洗剤が残らないよう十分ふきとってください。
(格子部はやわらかいスポンジを利用してよごれを落としてください。)




本体のお手入れ

- ベルマウスと本体は取り付けたままよごれをふきとってください。




お願い

- 化粧枠や本体のお手入れの時、取付用の引掛金具やスプリングを变形させないように注意してください。
- スプリングに手をはさまないようにご注意ください。




- お手入れのとき取付ボルト（本体仮止用）は取りはずさないでください。
- 化粧枠を軽く引っぱって、はずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。
取付が不完全ですと落下する恐れがあります。




化粧枠の取り付けかた


- 1 本体からスプリングを止まるまでゆっくりと真下へ引き出します。



- 2 スプリングに化粧枠の引掛金具を引掛けます。



- 3 化粧枠をそのままゆっくりとおし上げます。



試運転

つぎのように試運転を行ってください。

- 壁スイッチを「入」にし、つぎの事を確認してください。

- 羽根は回っていますか
- 異常な振動、騒音はありませんか

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付けられていますか。 ●羽根が確実に取り付けられていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

修理とお取り扱いのご相談は

東芝家電製品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

「東芝家電修理ご相談センター」

0120-1048-41(フリーダイヤル)

新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」

0120-1048-86(フリーダイヤル)

携帯電話・PHSからのご利用は03-3426-1048

FAX 03-3425-2101(365日・8:00~20:00受付)

※電話受付：365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

修理を依頼されるときは

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、差込みプラグのあるものは差込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	換気扇(ダクト用)
形 名	DVF-G10VB, G14VB, G14VQB
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買上げ店名 ☎ () -

修 理 料 金 の 仕 組 み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

出張修理

補修用性能部品の保有期間

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、優良住宅部品の認定を受けたものはその後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種部品などを供給します。

この換気扇は優良住宅部品の認定を受けたもので、BLマーク証紙を貼り付けてあります。優良住宅部品が住宅に据え付けられ引渡されたのち3年間以内にメーカー責任不良が発生した場合は、無償で修理を保障します。



愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
- こげ臭いにおいがする。



故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店又は工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社 換気機器部

〒416-8521 静岡県富士市夢原336番地