

東芝レンジフードファン取付補足説明書(壁スイッチタイプ)

この説明書は、壁スイッチタイプ用として取付説明書とあわせてご使用ください。

屋内配線との接続は、下記説明書に従ってください。

その他の取付時のご注意は、取付説明書をお読みください。

1. はじめに

この製品は、壁スイッチで操作が出来るように3Pアースプラグと2Pプラグを採用したレンジフードファンです。

据付のときコンセント側の配線が指定通りか、必ず点検してください。

(強弱スイッチ及びコンセントは同梱されておりませんのでお客様にて手配願います。)


2. 屋内配線との接続

1) プラグの結線は図1のようになっておりますので、電気工事は図2のように配線してください。

図1



図2
配線指定



2) 工事が終わりましたら、次のことを確認してください。

- (1) レンジフードファンの差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
- (2) 壁スイッチを「電源(入)」にした時、レンジフードファンが運転し、ランプが点灯すること。
- (3) 壁スイッチの操作により、「強」「弱」運転ができること。
- (4) 壁スイッチを「電源(切)」にした時、レンジフードファンが停止し、ランプが消灯すること。
- (5) 異常な振動や騒音がないこと。