【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ADHA08052AZ
仕様表 （室内ユニット） AID-AP805H
（室外機） ROA-HAP802HSZ

天埋ダクト
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ）

定格冷房能力 (注1)	kW	7.1 〈2.7 ～ 8.0〉	
定格冷房時の顕熱比	-	0.90	
定格暖房標準能力 (注1)	kW	8.0 〈2.7 ～ 12.3〉	
定格暖房低温能力 (注1)	kW	11.3	
冷房Ｉネルギー消費効率	-	3.70 / 3.55	
暖房Ｉネルギー消費効率	-	3.56 / 3.42	
冷暖平均Ｉネルギー消費効率	-	3.63 / 3.49	
中間冷暖房性能 中間冷房能力 (注1)	kW	3.4	
中間冷房消費電力	kW	1.14 / 1.26	
中間冷房Ｉネルギー消費効率	-	2.98 / 2.70	
中間暖房能力 (注1)	kW	3.8	
中間暖房消費電力	kW	0.900 / 0.980	
中間暖房Ｉネルギー消費効率	-	4.22 / 3.88	
通年Ｉネルギー消費効率	-	3.80	

電気特性 (注2) 電源 (注3)		三相 200V 50/60 Hz	
定格冷房消費電力	kW	1.92 / 2.00	
定格暖房標準消費電力	kW	2.25 / 2.34	
定格暖房低温消費電力	kW	5.24 / 5.37	
運転電流 (冷)	A	6.23 / 6.49	
(暖)	A	7.22 / 7.51	
(最大)	A	19.4 / 19.9	
力率 (冷)	%	89 / 89	
(暖)	%	90 / 90	
始動電流	A	- / -	
暖房極低温能力 (注12)			
外気-15℃ (注12)	kW	11.3	
外気-20℃ (注12)	kW	10.2	

室内ユニット 形名			AID-AP805H
外装			ｼﾙﾊﾞｰ（溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板）
外形寸法 高さ	mm		380
幅	mm		850
奥行	mm		660
総質量	kg		52
空気熱交換器			フィンドチューブ
防音・断熱材			グラスウール
送風装置 (注11) 送風機			シロッコファン
標準風量	m³/min		22.0
電動機	kW		0.160
出荷時機外静圧	Pa		137.0
機外静圧 (下限)	Pa		68.6
機外静圧 (上限)	Pa		196
風量限界 (下限)	m³/min		17.6
風量限界 (上限)	m³/min		26.4
エアフィルタ			別売部品
運転調整装置		(注5)	リモコンスイッチ
ドレン口径（呼び径）			25(オネジ片側)
騒音値	dB		40

室外機 形名			ROA-HAP802HSZ
外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法 高さ	mm		1,340
幅	mm		900
奥行	mm		320
総質量	kg		95
圧縮機 形式			全密閉形
電動機	kW		1.40
極数			4
空気熱交換器			フィンドチューブ
冷媒制御 (冷)			電子制御弁
(暖)			電子制御弁
送風装置 送風機			プロペラファン
標準風量	m³/min		80.0
電動機	kW		0.060+0.060
高圧スイッチ	MPa		- -
低圧スイッチ	MPa		- -
保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ	W		ー
騒音値 (冷)	dB		47 / 47
(暖)	dB		49 / 49
冷媒・出荷時封入量	kg		R410A・2.95
冷媒追加不要の最大実長	m		20
冷媒追加量	g/m		40

冷媒配管 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm		ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
最大実長	m		50
最大落差	m		室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計 漏電遮断器 (注14)			30A、30mA 0.1sec以下
電源供給先			室外機側
手元開閉器 開閉器容量	A		30
ヒューズ	A		30
配線用遮断器	A		- 30
電源配線 (注13) 20m 以下			撚線5.5mm2
50m 以下			撚線14mm2
連絡線 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm²	26
撚線8.0mm²	39
撚線14.0mm²	68
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。


(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-2条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-2条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注11) 室内ユニット電動機のタップを切換えることにより機外静圧の切換えが可能です。

(注12) 暖房極低温能力-15℃、-20℃は弊社条件になります。また能力は、除霜を含まないピーク値です。

東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. ﾘﾓｺﾝ配線には極性がありませんので、室内ﾕﾆｯﾄ端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

適用機種	
AIU-AP**H	AID-AP**H,H-1
AIC-AP**H,H-1	AIK-AP**H
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH
AIU-AP**SH,SH-1	
AID-AP**BH,BH-1	


図面番号	T25G0702-02		
品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ	尺度	図法
	外部結線図		

東芝キヤリア株式会社



	名　　称	記　　事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	—
②	電源取入穴	φ38ノックアウト穴

適　用　機　種	図面番号	T26C1003-02
ROA-HAP802HS,(Z),(ZG) ROA-HAP1122HS,(Z),(ZG) ROA-HAP803HS,(Z),(ZG) ROA-HAP1123HS,(Z),(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン 外　形　図 (適用機種は左記)
	尺度	—
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	




記　号	品　　名
CM	圧縮機
TD	配管温度センサ（吐出）
TS	配管温度センサ（吸込）
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
FM1､FM2	送風用電動機
20SF	四方弁コイル
SV2	二方弁コイル
SV41	二方弁コイル
PMV	電子制御弁
PS	圧力センサ（低圧）
49C	圧縮機ケースサーモ


1．破線は現地配線を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．▨ はプリント基板を示します。

適　用　機　種	図面番号	T26D1004-02
ROA-HAP802HS,(Z),(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
ROA-HAP1122HS,(Z),(ZG)	尺度	
	図法	

東芝キヤリア株式会社


T26D1004-0Y






〈据付時における注意事項〉


1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。
   (ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
   (エアフィルターを取付けていませんと、空気熱交換器にホコリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
7. 本体は水平に吊り下げてください。




ご注意

ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。









(単位：mm)


【エアコン本体】(1/2)


＊別売部品組込み図は2/2を参照ください。

適用機種	図面番号	T25A1011-03
AID-AP715H AID-AP805H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
	尺度	/
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	












ドレンアップキット組込時
(ドレン配管はドレンアップキット出口管より高く据え付けないでください。)

〈据付時における注意事項〉
1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。(ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。(エアフィルターを取付けていませんと、空気熱交換器にホコリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
7. 本体は水平に吊り下げてください。
8. ドレンアップキット(別売品)のホースはセット本体より20㎜下側を通りますので、吊り下げ前の取り扱いにてホースに損傷(割れ)ないようご注意願います。

ご注意
ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。
(ドレンアップキット組込時は、ドレントラップは不要です。)







(単位：㎜)


【別売部品組込み図】(2/2)

適用機種		図面番号	T25A1011-03			
AID-AP715H		品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	/	図法 三角法
AID-AP805H						
			東芝キヤリア株式会社			

記　号	品　　名
43F1, F2	送風用電動機制御用リレー
CN**	コネクタ
F	ファンモータ用ヒューズ(10A)
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01～05	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス

	記　号	品　　名
別売品	23Hu	湿度調節器(現地手配)
	43Hu	加湿器制御リレー
	DM	ドレンポンプ用電動機
	FS	フロートスイッチ
	HA	JEMA標準HA端子-A
	Hu	加湿器

1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ┈┈ はプリント基板を示します。
5. 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリレーボックスから出ているコネクタをＣＮ６６に、付属の短絡コネクタをＣＮ７０に接続して下さい。
6. ドレンポンプを取り付けるときは、ＣＮ３０のコネクタをフロートスイッチのコネクタと差し替えてください。
7. 現地で必要な機外静圧に切換える場合は右記の端子No.と送風用電動機のリード線の色を確認して矢印部(↗)のリード線を入れ替えてください。
8. Ｈタップの機外静圧は５０／６０Ｈｚで異なるので変更する場合は注意してください。



端子板No.	送風用電動機配線(AID-) AP140形	AP56～AP112形	機外静圧タップ
F1	青(50/60Hz)		Lタップ
F2	橙(50/60Hz)		Mタップ(出荷時)
F3	黒(60Hz)	黒(50/60Hz)	Hタップ
F4	茶(50Hz)	——	Hタップ

（各タップ毎の機外静圧は仕様表による。）

適　用　機　種	
AID-AP565H	
AID-AP715H	
AID-AP805H	
AID-AP1125H	
AID-AP1405H	

図面番号	T25B1005-04
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
尺度	／
図法	／

東芝キヤリア株式会社

T25B1005-5Y