



記号	品名
CN**	コネクタ
FM	室内ファンモータ
RC	ランニングコンデンサ
TR	電源トランス
TA	室温センサ
TC, TCJ	熱交センサ
RY005~007	ファンモータ制御リレー
Hu	加湿器用電磁弁
HA	J E M A標準HA端子-A
43F1, 43F2 43F3, 43F4	室内ファンモータ制御リレー
49F	モータ加熱保護用ヒューズ
51F	クリックソリレー
FS1, FS2	フロートスイッチ
TB01, TB02	中継端子台
TB03	電源端子台
TB04	リモコン端子台



1. 破線は現地配線を示します。
2. □ は端子台、○ ○ はプリント基板上的コネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. [] はプリント基板を示します。

適用機種		図面番号	T51B0705		
NTS-F1123Y2-2	NTS-F1123N1-2	品名	東芝空気制御システム	尺	三角法
NTS-F1403Y2-2	NTS-F1403N1-2				
NTS-F1603Y2-2	NTS-F1603N1-2				
		配線図			
東芝キャリア株式会社					