



| 記　号 | 品　　名 |
|---|---|
| CN＊＊ | コネクタ |
| F01 | ヒューズ |
| L | リアクタ |
| FM | 送風用電動機 |
| LM | ルーバーモータ |
| TA | 室温センサ |
| TB01,02 | ターミナルブロック |
| TC,TCJ | 熱交センサ |
| 別売品 | HA | JEMA標準HA端子-A |

1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   □○○□ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. ┈┈ はプリント基板を示します。

| 適　用　機　種 | |
|---|---|
| AIF-AP506H | AIF-AP1406H |
| AIF-AP566H | AIF-AP1606H |
| AIF-AP636H | |
| AIF-AP806H | |
| AIF-AP1126H | |

| 図面番号 | T25B1702-02 |
|---|---|
| 品名 | 東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記) |
| 尺度 | |
| 図法 | |

東芝キヤリア株式会社