



注) 1. ■■■は現地配線を示します。  
2. S※※はコネクタを示します。  
3. [モデル室内ユニット]は機能のみを表示しています。

適 用 機 種		図 面 番 号		T 2 6 D 1 7 2 5 - 0 2			
SOA-RP281HJ	品 名	東芝ルームエアコン 配線図		尺 度	図 法	三 角 法	東芝キヤリア株式会社
SOA-RP361HJ							
SOA-RP401HJ							
SOA-RP501HJ							
SOA-RP561HJ							