


記号	品　　名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度ｾﾝｻ(吸込)
TD	配管温度ｾﾝｻ(吐出)
TE	熱交ｾﾝｻ
TO	外気温ｾﾝｻ
RY01, 701	ﾘﾚｰ
20SF	四方弁ｺｲﾙ
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ｹｰｽｻｰﾓ

1．◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
3．▨はプリント基板を示します。
4．室内ﾕﾆｯﾄ回路は、室内ﾕﾆｯﾄ配線図を参照してください。

適　用　機　種	
NTS-A562D3-A	NTS-A562D4-Z
NTS-A562D3-A-Z	
NTS-A402D4	
NTS-A402D4-Z	
NTS-A562D4	

図面番号	T52D0706
品名	東芝空気制御システム 配　線　図 (適用機種は左記)
尺度	
図法	

東芝キヤリア株式会社