



- 注) 1. ◎ は端子板を示します。  
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。  
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種  
の配線図を参照してください。  
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット  
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1803	02	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤレストリプルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		