1. 二点鎖線は現地配線を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ○○ はプリント基板上のコネクタを
   示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. ⋯⋯はプリント基板を示します。



※1 銀イオン発生機能付き機種のみ
HWH-B376HA(-Z, -GZ)
HWH-B466HA(-Z, -GZ)

※2 寒冷地機種のみ
HWH-B376HAN(-Z, -GZ)
HWH-B376N(-Z, -GZ)
HWH-B466HAN(-Z, -GZ)
HWH-B466N(-Z, -GZ)

適用システム形名	
HWH-B376HA(-Z, -GZ)	HWH-B466HA(-Z, -GZ)
HWH-B376HAN(-Z, -GZ)	HWH-B466HAN(-Z, -GZ)
HWH-B376H(-Z, -GZ)	HWH-B466H(-Z, -GZ)
HWH-B376(-Z, -GZ)	HWH-B466(-Z, -GZ)
HWH-B376N(-Z, -GZ)	HWH-B466N(-Z, -GZ)

図面番号	T84G190200
品名	東芝自然冷媒(CO_2)給湯機 結線図
尺度	/
図法	三角法

東芝キヤリア株式会社