





- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、—○— は接続端子、  
○□ はプリント基板上的コネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- ..... はプリント基板を示します。

記 号	品 名
CN**	コネクタ
F01	ヒューズ(ヒータ用)
F301	ヒューズ(基板)
FM	送風用電動機
H	ヒータ
RC	ランニングコンデンサ
RY002	コードヒータ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01, 02	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス
別売品 HA	JEMA標準HA端子-A



適 用 機 種		図 面 番 号		T25B1902-02		
AIC-RP802PH		品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法
AIC-RP1402PH			配 線 図			
			(適用機種は左記)			
		東芝キャリア株式会社				