



- 1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- 2. □ は端子台、—○— は接続端子、 はプリント基板上のコネクタを示します。
- 3. ⊕ は保護アースを示します。
- 4. はプリント基板を示します。

| 記号 | 品名 |
|---------|--------------|
| CN** | コネクタ |
| F01 | ヒューズ |
| FM | 送風用電動機 |
| LM | ルーバーマータ |
| TA | 室温センサ |
| TB01,02 | ターミナルブロック |
| TC,TCJ | 熱交センサ |
| DM | ドレンポンプモータ |
| FS | フロートスイッチ |
| HA | JEMA標準HA端子-A |

| | | | |
|----|--------------------------|------------|----|
| 図番 | T25B2106-AIC-AP508H | 04 | 図法 |
| | | 215 | |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン配線図 (天井吊形) | 尺度 | 単位 |
| | | | |
| 形名 | AIC-AP508H | 東芝キャリア株式会社 | |