

# ワイヤードリモコンの変更について

本製品に取り付いているワイヤードリモコンは  
2021年10月出荷分より新製品となっています。

旧形名：RBC-AMT32 ⇒ 新形名：RBC-AMTU31

- 付属の取扱説明書・据付説明書等については旧形名が記載されている場合がありますので、新形名に読み替えてご使用ください。
- 外観上の違いはありません。
- 基本的なご使用方法に変更はありませんが、下記の液晶画面表示内容が異なります。
- 本紙を必ずお客様に渡してください。

## 液晶画面表示内容の変更点1（取扱説明書：“リモコン操作方法”）



The screenshot shows the LCD display with the following elements:

- 暖房 (Heating) / 冷房送風 (Cooling/Fan): 設定中 試運転 (Setting in progress / Test run) / 集中管理中 (Concentrated management)
- 室温 (Room temperature): -00°C
- 項目コード (Item code): 00
- ユニットNo. (Unit No.): 100-100
- 系統 (System): 室内 (Indoor)
- 風量 (Fan speed): 換気 (Ventilation) / 風量 (Fan speed) with a bar graph.
- 通知コードアイコン (Notification code icon): 通知コード発生 (Notification code generated)
- セーブ (Save) / 運転切替 (Operation switching) / 管理中 (Management)
- 暖房準備 (Heating ready) / 運転準備 (Operation ready) / リモコンセンサー (Remote control sensor)
- この機能はありません (This function is not available)

通知コードアイコン  
通知コードが発生したときに表示します。詳細については購入先（販売店）にお問い合わせください。

ユニットNo.  
ユニットNo.が最大3桁表示となりました。


風量表示  
グラフ表示となりました。※本製品は最大風量以外は選択できません。

## 液晶表示画面内容の変更点2（据付説明書：“故障履歴の確認”）

操作内容

「セット」＋「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のように表示されます。表示部に〔 〕が表示されると、故障履歴モードに入ったことを示します。

- ・ 項目コードに、〔01：故障履歴の順番〕が表示されます。
- ・ 点検に〔点検コード〕が表示されます。
- ・ 室内ユニットNo.に〔不具合が発生した室内ユニットアドレス〕が表示されます。



RBC-AMTU31では  
”サービスチェック”  
の代わりに 〔 〕が表示  
されます。

東芝キャリア株式会社

40PVC022-01SU