



■配線図　（冷暖切替ユニット）　（室内ユニット）



■仕様表

接続配管仕様　※1：付属配管を使用

機種		RBM-	Y2802F-1, Y2802F-2	
			配管外径	接続方法
接続配管	室内ユニット側	液管	φ12.7	フレア接続
		ガス管	φ22.2	ロー付接続※1
	室外機側	液管	φ12.7	フレア接続
		吐出ガス管	φ19.1	ロー付接続※1
		吸込ガス管	φ22.2	ロー付接続※1
接続可能室内ユニット容量コード合計(能力相当)			18.0以上 28.0以下	
接続可能室内ユニット台数			8台	
電源			単相200V	
本体総質量			8.5kg	
外形寸法			400(幅)X200(高)X200(奥)	
騒音値※2			40dB	

※2：騒音値は定常運転時の値です。
無響室で製品中央下1.5mで測定した値です。

付属品

・据付説明書　・接続配線[6m]
・断熱パイプ　（電源線・信号線）
・閉端接続子　・付属配管

暗騒音の低い場所への設置時の注意


本冷暖切替ユニットは電磁弁を内蔵しており、冷暖房切替時及び除霜運転切替時に"プシュー"という冷媒音や電磁弁の動作音が発生しますので、下記のような暗騒音の低い場所への設置は避けてください。

1）寝室、病室、ホテルなどの暗騒音の低い部屋
2）天井が張られてなく、室内居住空間と冷暖切替ユニットが遮断されていない部屋
3）天井に開口部分がある部屋

上記のような場所へ設置する場合は室内ユニットと距離（15m以内）を離し、廊下の天井裏などの室内に音が漏れない場所に設置してください。

■据付・サービススペースと付属配管


RBM-Y2802F-1(付属配管を使用する場合)



付属配管


○番	品名	摘要
②	付属配管（吸込ガス管用）	φ22.2ロー付接続
①	付属配管（吐出ガス管用）	φ19.1ロー付接続

■室内ユニットとの接続配管



注）1. 室内ユニットとの接続配線は付属配線(6m)を使用してください。
2. ユニット間の距離が5mを超える場合は、別売付属品の延長ケーブルTCB-KBF1(16m)をご使用ください。
3. 冷暖切替ユニットに室内ユニットを複数台接続する場合の接続配管は、設計資料を参照してください。

点検口設置及び背面スペース



*必ず点検口を設置してください。

適用機種	図面番号	T22H0614-04
RBM-Y2802F-1 RBM-Y2802F-2	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 冷暖切替ユニット
	尺度	
	図法	三角法

東芝キヤリア株式会社

T22H0614-2X