
補助電気ﾋｰﾀ内蔵機種



注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. ﾘﾓｺﾝ配線には極性がありませんので、室内ﾕﾆｯﾄ端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

適用機種	図面番号	T25G0419-04
AIU-AP**HR,HR-1 AIC-AP**HR,HR-1 AIU-AP**WHR AID-AP**BHR,BHR-1 AIU-AP**SHR,SHR-1	品名	東芝パッケージエアコン ツインタイプ 外部結線図
	尺度	／
	図法	／
	東芝キヤリア株式会社	