


記 号	品 名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
T0	外気温センサ
RY02	リレー
20SF	四方弁コイル
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケースサーモ
TH	ヒートシンクセンサ



1. 〇は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
3. □はプリント基板を示します。
4. 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

適 用 機 種		図 面 番 号		T26D0622-04			
ROA-AP564HSJ (Z) (ZG)		品名	東芝パッケージエアコン 配 線 図 (適用機種は左記)	尺度			
ROA-AP634HSJ (Z) (ZG)							
ROA-AP804HSJ (Z) (ZG)							
ROA-AP634SJ (Z) (ZG)							
ROA-AP634SJ (Z) (ZG) 2							
東芝キヤリア株式会社							