

東芝パッケージエアコン用 別売部品 説明書

●天井カセット形4方向吹出しタイプ

空気清浄ユニット用光再生脱臭フィルター（形名：TCB-FPC1601U-EAP）

ご注意

- ご使用になるまでフィルターを開封しないでください。
(光再生脱臭フィルターの寿命が短くなります)
- フィルターの取り付け方法、お手入れの方法はこの説明書に従ってください。
- 空気清浄ユニット用光再生脱臭フィルターは、空気清浄ユニット（TCB-EAP1601U, TCB-EAP1602U）専用です。必ず空気清浄ユニットと合わせて使用してください。
(吸込口へ取り付けたり、外気・フィルターチャンバーを使用しての取り付けはできません)
- この説明書は室内ユニットの取扱説明書、空気清浄ユニット取扱説明書と一緒に保管しておいてください。

■仕様

フィルター品名	空気清浄ユニット用光再生脱臭フィルター
フィルター形名	TCB-FPC1601U-EAP
初期脱臭性能	70% (JEM1467準拠)
適合空気清浄ユニット	空気清浄ユニット TCB-EAP1601U, TCB-EAP1602U

安全上のご注意

- 取り付け工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようにになっています。



警告

「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。



注意

※1 「誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

※2

※1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



警告

- フィルターの取り付け、お手入れは元電源を切ってから行う
高電圧を使用しています。感電やけがの原因となります。



強制

- フィルターが入っているポリ袋は幼児の手が届くところには置かない
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息し、死亡する恐れがあります。



禁止


- この光再生脱臭フィルターは水洗いしない
この光再生脱臭フィルターは水洗いできません。お手入れは天日干しで行ってください。
水洗いをされますとフィルターの接合部分が剥がれ、空気清浄ユニットの集塵電極に接触し、
空気清浄ユニットの故障や、火災の原因になります。




禁止

■フィルターの取り付け方 (空気清浄ユニット: TCB-EAP1601Uの場合)


- エアコンの運転を止め、元電源スイッチを切ってください。
- 吸込口のツマミを内側にスライドさせて吸込口を持ってしづかに開きます。




- 空気清浄ユニットの電極落下防止板のローレットネジ(2ヵ所)をはずし、電極落下防止板をゆっくり降ろしてください。




- 集塵電極のラッチのツマミを内側にスライドさせて集塵電極をゆっくり降ろしてください。




- 光再生脱臭フィルターを、空気清浄ユニット上部にあるフィルター取付金具に片側を挿入し、挿入した方向に押しながらもう片側を持ち上げ、はめ込んでください。



- 1枚目を取り付けたあと、フィルターを空気清浄ユニットの電源ボックス側に当たるまで押し、2枚目を取り付ける場所をあけてください。



- 1枚目と同じ要領で2枚目を取り付けてください。




- 4と逆の手順で、集塵電極を持ち上げ、ラッチのツマミを外側にスライドさせて電極を確実に固定してください。

- 3と逆の手順で、電極落下防止板を持ち上げ、ローレットネジ(2ヵ所)をねじこみ、電極落下防止板を確実に固定してください。


- 吸込口を閉じ、ツマミを外側にスライドさせて確実に固定してください。

■フィルターの取り付け方（空気清浄ユニット：TCB-EAP1602Uの場合）

- エアコンの運転を止め、元電源スイッチを切ってください。
- 吸入口のツマミを内側にスライドさせて吸入口を持ってしづかに開きます。



- 集塵電極を支えながらラッチを矢印の方向にスライドさせて、集塵電極をゆっくり降ろし吊り上げます。




⚠ 注意

- ラッチをスライドさせる前に集塵電極をしっかりと支えてからラッチをスライドさせる
集塵電極が落下してけがの原因になります。




強制

- 光再生脱臭フィルターを、空気清浄ユニット上部にあるフィルター取付金具に片側を挿入し、挿入した方向に押しながらもう片側を持ち上げ、はめ込んでください。



- 1枚目と同じ要領で2枚目を取り付けてください。




- 3と逆の手順で、集塵電極を持ち上げ、ラッチのツマミを外側にスライドさせて電極を確実に固定してください。

- 吸入口を閉じ、ツマミを外側にスライドさせて、確実に固定してください。

■フィルターの掃除とお手入れ

●使用環境により異なりますが、少なくとも6ヵ月に一度は掃除、お手入れを行ってください。

1. 「フィルターの取り付け」の逆の手順で光再生脱臭フィルターを取りはずしてください。
2. フィルターを軽くたたくなどしてホコリを落とし、6時間以上天日干してください。
3. 「フィルターの取り付け方」を参照し、フィルターを取り付けてください。



お知らせ

●光再生フィルターがない場合でも、集塵電極を取り付けパネルの吸込みグリルを閉じればエアコンの運転は可能です。
(空気清浄ユニットがTCB-EAP1601Uの場合は電極落下防止板の組込みも必要です)

⚠ 警告

●この光再生脱臭フィルターは水洗いしない

この光再生脱臭フィルターは水洗いできません。お手入れは天日干しで行ってください。
水洗いをされますとフィルターの接合部分が剥がれ、空気清浄ユニットの集塵電極に接触し、
空気清浄ユニットの故障や、火災の原因になります。



禁 止

■光再生脱臭フィルターの交換について

●光再生脱臭フィルターの脱臭性能は天日干しにより再生しますが使用環境によっては、タバコやヤニなどの臭いの発生成分が多量に付着し、臭いの発生源となることがあります。
ヤニなどが多量に付き、臭いの発生がある場合は、光再生脱臭フィルターを新しいものと交換してください。

お願い

●ご使用済みのフィルターは交換用フィルターの袋などに入れ、可燃物として処理してください。