

# TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付説明書

## 交換用外気清浄フィルター

形名 F-1KK

- このたびは交換用外気清浄フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの交換用外気清浄フィルターを正しく取り付けいただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

### 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
<b>△注意</b>	誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
<b>●</b>	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### △注意


パネルは、確実に  
取り付けること

落下により、けがをする  
恐れがあります。



確実に取り付ける

### 外形図




### 適用形名


給気グリル F-1KKFタイプ

### 取り付けかた


1. パネルをはずします。  
パネルの両側の手掛部  
を持ってはずします。




2. フィルターをはずします。  
パネル裏側のフィルター  
枠の切欠部でフィルター  
を指でつまみはずします。  
※パネルは引っ張らない  
でください。  
落下防止ワイヤーが  
切れる恐れがあります。



3. 新しいフィルターを取り  
付けます。  
フィルター枠にフィルター  
をはめ込みます。  
※フィルターはフィルター  
枠の8ヶ所のフィルター  
押さえに確実ににはめ込  
んでください。



4. パネルを取り付けます。  
パネルと本体枠を合わせ  
カチッと音がするまで  
パネルを押し付けます。



東芝キヤリア株式会社 換気機器部

〒416-8521 静岡県富士市夢原336番地  
TEL.(0545) 62-5702

TF0230