フィルター交換説明書　F-20AF

適用機種	VFH-20AF

【取り付け方】

①換気扇本体のパンチングフィルターをはずします。
前面下部のツマミを持ち、押し上げて手前へ引くとはずれます。



②ネットフィルターをはずします。
下側のリング、上側の爪（2ヶ所）
の順に外します。
※リングは再利用します。



③ネットフィルターからリングをはずし、つけかえます。

④ネットフィルターを取りつけます。
上側のツメ（2ヶ所）、下側のリングの順に取り付けます。

⑤パンチングフィルターを取り付けます。

注）パンチングフィルター、ネットフィルターは変形しやすいので、丁寧に取り扱ってください。



東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-20AF