フィルター交換説明書　F-2KMV

適用機種	DV-2KMVF、DV-2KMVF(T)



取り付けかた

1. 本体カバーをはずします。
   手掛部に指を引っ掛け、下方に引きます。



2. 本体カバー内側の突起部からフィルターをはずします。



3. フィルターは左右を引張るようにして、本体カバー内側の突起部7カ所にフィルターを差し込んで取り付けます。
   - 本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。

東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-2KMV