記 号	品　　名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度ｾﾝｻ(吸込)
TD	配管温度ｾﾝｻ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温センサ
RY02	リレー
20SF	四方弁コイル
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケースサーモ
TH	ヒートシンクセンサ



1. ◯ は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
3. ▨ はﾌﾟﾘﾝﾄ基板を示します。
4. 室内ﾕﾆｯﾄ回路は、室内ﾕﾆｯﾄ配線図を参照してください。

適　用　機　種		図面番号	T26D0624-04
ROA-AP564HS(Z)(ZG)	ROA-AP634S(Z)(ZG)2	品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図 (適用機種は左記)
ROA-AP634HS(Z)(ZG)	ROA-AP804S(Z)(ZG)2		
ROA-AP804HS(Z)(ZG)		尺度	図法
ROA-AP634S(Z)(ZG)		東芝キヤリア株式会社	
ROA-AP804S(Z)(ZG)			