

室外集中排水用ドレンパン取付要領書

製品型式

TCB-DM2801U

TCB-DM4501U

概要

本書は防振架台及び高置架台の上に取り付けるドレンパンの取付要領書です。
各架台の設置については個別の据付要領書をご確認ください。
各製品の仕様詳細については個別の製品仕様書をご確認ください。

ドレンパン取付手順

- 1. 防振架台または高置架台上にドレンパンを載せる
ドレンパンの向きは個別の仕様書をご確認ください。
- 2. 機器固定ボルト孔位置の確認
架台とドレンパンのボルト孔が一致していることをご確認ください。
- 3. ドレンパン上に機器を載せる
機器の向きを仕様書でご確認の上、水平に降ろしてください。
またドレンパン上で機器を引きずらないようお気を付けください。
ドレンパンはSUS製品です。
ドレンパン上で機器を引きずると表面に傷が付き腐食の原因になります。
- 4. 機器固定ボルトの取付
付属のボルトで架台・ドレンパン・機器を共締めしてください。

異種金属接触

ドレンパンとその他の製品・部材との異種金属接触による電蝕反応で発錆の懸念がある場合は接触部分を絶縁処理してください。
※異種金属の接触では必ず電蝕反応が起きますが、必ずしも発錆の原因に直結するものではありません。
絶縁処理につきましては現場様のご判断で対応をお願い申し上げます。

