

セット名称
仕様表

PA2D11200

(室内ユニット)

AID-P560H

×2

天埋ダクト

(室外機)

ROA-P1120H

(分岐管)

RBC-TWP30

同時ツイン

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

定格冷房能力 (注1)	kW	10.0	< 2.2 ~ 11.2 >	室外機	形名	ROA-P1120H				
暖房標準能力 (注1)	kW	11.2	< 2.2 ~ 12.5 >		外形装	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
暖房低温能力 (注1)	kW	(14.2		< 5.2 ~ 15.5 >	外形寸法	高さ	mm	795	
							幅	mm	900	
		(11.6				奥行	mm	320	
							総質量	kg	60	
エネルギー消費効率 (冷) (暖) (冷暖平均)		(2.28 / 2.26		3.17 / 3.13		圧縮機形式	全密閉形		
								電動機	kW	2.50
									極数	4
								空気熱交換器	フィンチューブ	
電気特性 (注2)	電源 (注3)	三相 200V 50/60 Hz		冷媒	冷媒制御 (冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁				
	運転電流 (冷) (暖)	A	13.35 / 13.45		送風機	プロペラファン				
	消費電力 (冷) (暖)	kW	(4.38 / 4.43	送風装置標準風量	m ³ /min	56.7		
							電動機	kW	0.060	
	力率 (冷) (暖)	%	(6.53 / 6.58	高圧スイッチ	MPa	-		
							低圧スイッチ	MPa	-	
	始動電流	A	(11.79 / 11.79	保護装置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
							ケースヒータ	W	-	
	室内ユニット (注4)	外形名	AID-P560H		配管	騒音値 (冷) (暖)	dB 50 52			
		外形寸法	高さ			mm	380	冷媒・出荷時封入量	kg	R-410A 2.1
幅			mm	850		冷媒追加不要の最大実長	m	20		
総質量		kg	(660		冷媒追加量	g/m	主配管 : 40		
								分岐配管 : 20		
空気熱交換器		フィンチューブ		最大実長		m	50			
防音・断熱材		グラスウール				最大落差	m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 15		
送風装置		送風機	シロッコファン				分岐配管最大長さ	m	15	
		標準風量				分岐配管長さの最大差	m	10		
		電動機	kW	0.160		電源	手元スイッチ	A	30	
	出荷時機外静圧	Pa	137.0	設計	電源配線	20m以下	単線2.0mm			
	機外静圧上限	Pa	196.0		50m以下	燃線8mm2				
	機外静圧下限	Pa	68.6	(注5)	補助電気	手元スイッチ	A	15		
風量限界上限	m ³ /min	12.0	ヒューズ		A	10				
風量限界下限	m ³ /min	18.0	ヒータ	電源配線 (25m以下)	単線1.6mm×3本					
エアフィルター	別売品		連絡線	室外機・室内ユニット間	70m以下	単線1.6mm×3本				
運転調整装置 (注6)	リモコンスイッチ			室内A(親)・室内B(子)間	(電源線) : 単線1.6mm×2本 (信号線) : 燃線0.3mm2×2本					
ドレン口径 (呼び径)	25(オネジ片側)		リモコンコード	(200mまで) (500mまで)	VCTF 0.3mm2 3芯 VCTF 0.75mm2 3芯					
騒音値(強-弱-微)	dB 37				別売部品	吹出しガイド	TCB-G12			
補助電気ヒータ容量 (別売)	kW	1.5		室外機ドレン皿	TCB-D1403					
別売部品	補助電気ヒータ	RBC-EHD561-1								
	ドレンアップキット	TCB-DP13D								
	AIネットキット	TCB-PCAIU11								
	集中管理リモコン	RBC-SXC1P								
	気化式加湿器	TCB-HS50D-1								

- (注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。< >内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。
(注4) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。
(注5) 別売の補助電気ヒータの電源はエアコン本体電源とは別にとってください。
(注6) リモコンスイッチは別売品です。